



## Обновление прошивки с помощью карты памяти

1. Извлеките из архива и скопируйте файл **FW96650A.bin** в корень карты памяти.
2. Проследите, что бы аккумулятор устройства был заряжен, или используйте внешнее питание.
3. Выключите регистратор.
4. Вставьте карту памяти в регистратор.
5. Включите устройство кнопкой **POWER** или подайте внешнее питание.
6. Процесс обновления прошивки начнётся автоматически. Экран устройства будет выключен. Синий светодиод записи начнёт медленно мигать с частотой приблизительно 1 раз в 2 секунды.
7. При записи прошивки во внутреннюю память устройства синий светодиод записи начнёт быстро мигать. Не отключайте питание прибора и не нажимайте какие-либо кнопки. Обновление программного обеспечения занимает примерно 20-30 секунд.
9. Когда устройство будет успешно обновлено регистратор будет автоматически перезагружен.
10. Отформатируйте карту памяти в регистраторе.