

Tribest® Glass Personal Blender PBG-5050

Инструкция по эксплуатации



Прочтите инструкцию перед использованием.

Введение

Поздравляем с приобретением продукции от Tribest! Покупка персонального блендера Tribest PBG-5050 означает, что вы решили прибегнуть к здоровому образу жизни. Как и в каждом товаре от Tribest, широкий выбор функций и экологичные материалы блендера PBG-5050 являются результатом осознанного выбора, который был сделан с единственной целью: упростить процесс приготовления здоровой пищи. Персональный мини-блендер Tribest PBG-5050 делает смешивание простым и удобным. Блок ножей из нержавеющей стали и стакан из закаленного стекла обеспечивают отсутствие контакта продуктов с пластиком. Нет необходимости беспокоиться о том, что какие-либо пластификаторы или вредные химические вещества попадут в ваш любимый рецепт при хранении или перемещении продукта в стакане. Регулятор скорости обеспечивает максимальный контроль, а кнопка «Импульс» позволяет легко достичь желаемой текстуры. Блок ножей из нержавеющей стали при необходимости снимается для более тщательной мойки и подходит для мытья в посудомоечной машине. Модель PBG-5050 включает в себя стаканы на 240 мл, 480 мл и 720 мл. Вы также можете отдельно докупить стеклянный стакан объемом 1200 мл для смешивания большого количества продуктов. Уделите время для ознакомления с блендером Tribest Glass Personal Blender PBG-5050 и проверьте входящие в комплект детали. Перед первым использованием следует помыть все детали теплой водой с мягким моющим средством. После этого можете приступать к приготовлению кулинарных шедевров для себя и своей семьи. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед тем, как приступить к эксплуатации блендера. По всем интересующим вас вопросам свяжитесь с нами по телефону в Москве +7 (495) 134-11-44, Санкт-Петербурге +7 (812) 389-33-66, по бесплатной горячей линии 8 (800) 3333-627.

Содержание

Введение.....	2
Важные инструкции по безопасности.....	4
Предостережения.....	5
Предупреждения.....	6
Рекомендуемое время использования.....	6
Список деталей.....	7
Панель управления	8
Эксплуатация.....	9
Вакуумное смешивание.....	10
Уход и техническое обслуживание.....	11
Поиски и устранение неисправностей.....	12
Технические характеристики.....	12
Условия гарантии.....	13
Гарантийный талон.....	14

Важные инструкции по безопасности

Во время использования электроприборов следует соблюдать основные меры предосторожности, которые включают следующее:

1. Внимательно прочтите все инструкции перед использованием.
2. Чтобы избежать поражения электрическим током: не помещайте вилку шнура, корпус или мотор в воду или другие жидкости.
3. Если во время эксплуатации устройства рядом находятся дети, требуется строгий надзор взрослых.
4. Во избежание повреждения блендера или снятия с гарантии подключайте прибор к сети с соответствующим напряжением.
5. Всегда вытаскивайте вилку из розетки, если устройство не используется, а также перед разборкой и мытьем деталей блендера.
6. Регулярно проверяйте кабель и электрическую вилку на предмет возможных повреждений. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой. Не включайте аппарат, если корпус неисправен, блендер упал или был поврежден каким-либо другим образом. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики или ремонта аппарата.
7. Использование деталей, не рекомендуемых производителем, может привести к травмам пользователя или повреждению блендера.
8. Следите за тем, чтобы шнур не свисал с края кухонного стола.
9. Будьте осторожны при обращении с острыми ножами блендера. Избегайте контакта с вращающимися деталями в процессе работы устройства.
10. Используйте блендер по назначению. Только для домашнего использования. Не подходит для коммерческого использования.

Сохраняйте инструкции

Предостережения

- Во избежание получения травм, поражения электрическим током или возгорания не разбирайте и не модифицируйте корпус с мотором. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не подсоединяйте и не отсоединяйте шнур питания, если электрическая вилка или шнур питания повреждены. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта во избежание поражения электрическим током или возгорания.
- Не помещайте посторонние предметы в любые отверстия на корпусе с мотором во избежание получения травм, возгорания или поражения электрическим током. Если во время эксплуатации устройства рядом находятся дети, требуется строгий надзор взрослых; неправильное обращение или падение блендера может привести к получению травмы или повреждению аппарата.
- Во избежание поражения электрическим током никогда не вставляйте мокрую вилку в розетку, не держите вилку мокрыми руками.
- Правильно подключайте шнур питания к сети во избежание поражения электрическим током или возгорания.
- Для включения в сеть используйте только подходящее напряжение во избежание поражения электрическим током или возгорания. При использовании напряжения, которое отличается от необходимого, используйте трансформатор.
- Не сгибайте и не скручивайте шнур питания. Не дергайте и не помещайте шнур питания вблизи горячих поверхностей. Не ставьте тяжелые предметы на шнур и не допускайте его сдавливания. Повреждение шнура может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Мойте стеклянные стаканы и блок ножей сразу после использования.
- Во избежание травм, никогда не устанавливайте блок ножей на корпус, если кувшин не закреплен должным образом на корпусе устройства.

Предупреждения

- Используйте блендер только на ровной, устойчивой поверхности.
- Во избежание поражения электрическим током, возгорания или травмы не перемещайте блендер в процессе работы.
- Неправильная работа аппарата и эксплуатация не по назначению может привести к получению травм.
- Аппарат следует использовать исключительно по назначению. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения в результате неправильного использования.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте аппарат в воду или другие жидкости. Если аппарат или электрическая вилка случайно намокли, немедленно отключите прибор от сети и обратитесь к электрику для проверки, перед тем, как начать использовать аппарат снова.
- Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками, не ставьте на влажный пол или, когда сам корпус мокрый.
- Не допускайте, чтобы кабель свисал с острых краев стола и следите за тем, чтобы кабель не находился рядом с горячими поверхностями и открытым огнем. Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; беритесь только за вилку.
- Убедитесь, что на кабеле или шнуре-удлинителе нет повреждений.
- Если вы используете шнур-удлинитель, он должен соответствовать потребляемой мощности прибора; в противном случае может произойти перегрев удлинителя или электрической вилки.
- Поставьте аппарат на твердую, ровную, жаропрочную поверхность вдали от открытого огня (например, газовой плиты) и в недоступном для детей месте.
- Пока прибор подключен к сетевой розетке, небольшое количество тока продолжает поступать, даже если аппарат не используется.
- Никогда не используйте шнур питания для перемещения или переноски прибора.
- Необходимо следить, чтобы дети не играли с прибором.

Рекомендуемое время использования

- Персональный мини-блендер оснащен мощным двигателем в 500 Вт, размещенным в очень компактном корпусе. Длительная работа устройства может привести к перегреву и срабатыванию защиты от перегрева.
- Рекомендуемое время непрерывного использования блендера составляет 30 секунд, после чего необходимо сделать перерыв на 30 секунд и затем продолжить работу.
- Функция автоматической защиты от перегрева может активироваться в зависимости от нагрузки и времени работы мотора. Это нормально.
- Если корпус теплый и прибор отключается, подождите, пока он остынет (15-20 минут), и только затем возобновите работу аппарата.
- Перейдите в раздел «Поиск и устранение неисправностей» инструкции, чтобы узнать, как предотвратить автоматическое включение защиты от перегрева.

Список деталей

Переключатель ON/OFF

Предназначен для включения/выключения блендера.



Переключатель ON/OFF

Регулятор скорости и кнопка START/STOP

Регулировка скорости и запуск работы кнопкой START/STOP



Регулятор скорости

Светодиодный индикатор питания

Кнопка START/STOP

Светодиодный индикатор питания

Отображает скорость работы аппарата и указывает, правильно ли был установлен стакан на корпус.

Фиксатор блока ножей

Закрепляет ножи и силиконовое уплотнительное кольцо на основании корпуса.



Съемный блок ножей из нержавеющей стали

Ножи

6 лезвий в блоке ножей и силиконовое уплотнительное кольцо

Стаканы:

- (1) 240 мл.
- (2) 480 мл.
- (3) 720 мл.
- (4) Крышка для хранения
- (5) Походная крышка



Силиконовое уплотнительное кольцо



Фиксатор блока ножей

Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно)

- Ручной вакуумный насос
- Стекланный кувшин с вакуумной крышкой на 1200 мл.



Крышка



Походная крышка



Ручной вакуумный насос (дополнительный аксессуар)

Технические характеристики и особенности

- Л.С.: 0,67 в пике, охлаждающий вентилятор
- Кнопка «Импульс» для более тщательного смешивания
- Ножи из нержавеющей стали
- 6 лезвий в блоке ножей
- Материал ножей: нержавеющая сталь
- Защита от перегрева
- Светодиодный индикатор питания
- 3 стеклянных стакана разного размера (240, 480, 720 мл)
- 4-ступенчатое регулирование скорости
- Съемный шнур питания



240 мл.



480 мл.



720 мл.



1200 мл. с вакуумной крышкой (дополнительный аксессуар)

Панель управления



1. Переключатель ON / OFF

Переключатель ON/OFF расположен в нижней части аппарата.
Переключатель ON/OFF включает питание.

2. Разъем для шнура электропитания

Разъем для шнура сменного электропитания находится в нижней части аппарата.

3. Светодиодный индикатор питания

Рабочее состояние и отображение скорости
Указывает, правильно ли установлены стаканы на основание с мотором.

4. Регулятор скорости / кнопка импульсного режима

Поверните рукоятку, чтобы установить скорость вращения ножей.
Для использования импульсного режима работы нажмите на центральную часть рукоятки.

Эксплуатация



1. Положите ингредиенты в стеклянный стакан подходящего размера.



5 (б). или нажмите на кнопку «Импульс» для кратковременного включения импульсного режима.



2. Установите уплотнительное силиконовое кольцо на блок ножей, а затем вставьте блок ножей в стеклянный стакан.



6. После смешивания поверните фиксатор блока ножей против часовой стрелки для разблокировки. Поднимите и переверните стеклянный стакан + фиксатор блока ножей и поставьте на ровную поверхность (как показано на рисунке).



3. Плотно закрутите фиксатор блока ножей на стеклянном стакане.



7. Открутите фиксатор блока ножей и снимите его.



4. Поставьте стеклянный стакан + фиксатор блока ножей на основание корпуса (фиксатором блока ножей вниз). Поверните фиксатор блока ножей по часовой стрелке, чтобы зафиксировать стакан на основании (ориентируйтесь на символ «замок»).



8. Снимите блок ножей и силиконовое уплотнительное кольцо.



5. Включите прибор в сеть и:
5(а) Установите регулятор на желаемую скорость для смешивания.



9. Выпейте сразу или закройте стакан крышкой и выпейте позже.

Вакуумное смешивание

(Дополнительная функция)



Вакуумное смешивание сводит к минимуму окисление и сохраняет натуральный вкус, улучшает текстуру и содержание питательных веществ в ваших любимых рецептах. Чтобы сделать смешивание в вакууме в блендере Tribest Glass Personal Blender, вам понадобятся следующие дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно, спрашивайте у продавца:

- (1) Вакуумный насос
- (2) Вакуумная крышка
- (3) Кувшин объемом 1200 мл.

Шаг 1

Закройте кувшин вакуумной крышкой. Убедитесь, что вы установили крышку так, как показано на рисунке.



Шаг 2

Установите вакуумный насос поверх вакуумной крышки.



Шаг 3

Нажмите на кнопку на вакуумном насосе и отпустите. Насос откачает воздух из кувшина и автоматически остановится после завершения процесса.



Шаг 4

Снимите насос с крышки и запустите блендер. Наслаждайтесь богатой текстурой и вкусом с минимальным окислением вашего напитка.



Уход и техническое обслуживание

Основной корпус

1. Отсоедините кабель питания от сети.
2. Протрите наружную поверхность влажной мягкой тканью (губкой), смочив ее раствором легкого моющего средства и теплой водой. Не помещайте корпус блендера в воду.
3. Центральную подкладку можно снять для более тщательной очистки.
4. Хорошо очистите переключатели для обеспечения беспрепятственной работы блендера. Они могут стать липкими от использования. Смочите ватный тампон обезжиривающим или чистящим средством для домашнего использования и протрите пазы вокруг переключателей. Сразу же очистите все поверхности.
5. Отполируйте мягкой тканью.

Стаканы

1. Заполните стакан тёплой водой наполовину и добавьте несколько капель жидкого моющего средства для мытья посуды.
2. Закрутите блок ножей на основании стакана.
3. Установите фиксатор блока ножей на стакан.
4. Поворачивайте фиксатор блока ножей до тех пор, пока она не встанет на место.
5. Для очистки стакана выполните одну из следующих процедур:
 - a. Медленно увеличивайте скорость до максимума.
 - b. Запустите аппарат на 30-60 секунд.

- НИКОГДА не допускайте попадания воды в основной корпус аппарата.
- НИКОГДА не используйте грубые химикаты, такие как отбеливатель, чтобы удалить пятна продукта на блендере или его деталях.
- НИКОГДА не роняйте детали, особенно стаканы. Гарантия не распространяется на поломки, которые произошли по вине пользователя и в случае физических повреждений деталей прибора.

Все детали, кроме корпуса двигателя, силиконового уплотнителя и фиксатора блока ножей можно мыть в посудомоечной машине.

Поиск и устранение неисправностей

Автоматическая защита от перегрузки

Аппарат оснащен специальной функцией – автоматической защитой от перегрузки. Эта встроенная функция предназначена для защиты двигателя и предотвращения перегрева вашего устройства. При включении автоматическая защита от перегрузки заставит мотор отключиться и возможно появится лёгкий запах. Не является неисправностью.

Советы по предотвращению «перегрузки» блендера:

- Если вы только учитесь пользоваться аппаратом, следуйте рецептам.
- Не смешивайте рецепты на скорости ниже рекомендованной.
- Не смешивайте рецепты на скорости выше рекомендованной.
- Не смешивайте рецепты дольше рекомендуемого времени.
- Не загружайте слишком большое количество ингредиентов.

Ослабление фиксатора блока ножей

В случае, если фиксатор блока ножей в нижней части стакана ослабляется и ненадежно удерживает блок ножей на месте, не продолжайте использовать стакан.

Откройте фиксатор блока ножей от стеклянного стакана, снимите блок ножей и силиконовый уплотнитель. Проверьте детали на наличие повреждений. Если детали не повреждены, соберите конструкцию и перезапустите аппарат. Если детали повреждены, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Технические характеристики

Наименование товара	Блендер бытовой электрический торговой марки “Tribest”, тип “Personal Blender Glass”
Изготовитель	“Tribest Corporation”, США
Филиал изготовителя	«Corrupad Korea Co., Ltd.» РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ, 348 Wonam-ro, Namsa-myun, Cheoin-Gu, Youngin-Si, Gyeonggi-do, 449-881
Модель	PBG-5050
Габариты устройства	380 мм x 145 мм x 145 мм
Напряжение / частота	220-240 В, 50/60 Гц
Мощность	500 Вт
Вес аппарата	2,50 кг
Вес с упаковкой	4,00 кг
Страна производства	Республика Корея (Южная Корея)
Гарантийный срок	3 года

Условия гарантии

Гарантия предоставляется владельцу блендера Tribest Personal Blender Glass PBG-5050. На двигатель и электрические компоненты устройства распространяется гарантийный срок в течение 3 (трех) лет, на подшипники блока ножей - 1 (одного) года. Гарантия не распространяется на естественный износ любых деталей, включая силиконовые уплотнители и лезвия ножей. Если во время использования блендера в нормальных условиях были обнаружены дефекты, фирма, согласно фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в течение гарантийного периода, несет ответственность за замену или ремонт устройства.

Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:

1. Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций по эксплуатации, включая, но не ограничиваясь перегрузкой чаши ингредиентами, а также многократными случаями перегрева мотора вплоть до остановки из-за превышения рекомендованных интервалов работы.
2. Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или уполномоченным изготовителем.
3. Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией Tribest ремонтной организации.
4. Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе повреждений при транспортировке.
5. Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения с устройством.
6. Внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию.
7. Использования устройства в коммерческих целях.

Приобретайте официально поставляемую продукцию Tribest - то есть ту, которая была предназначена фирмой Tribest для реализации на территории Российской Федерации и официально ввезена в Россию уполномоченным импортером. Официально поставляемая продукция комплектуется руководством по эксплуатации на русском языке, маркируется уникальным серийным номером с кодом импортёра, а также поддерживается электронной гарантией изготовителя по серийному номеру. При нелегальном ввозе продукции на территорию Российской Федерации нарушаются нормы таможенного законодательства и законодательства о защите прав интеллектуальной собственности. Авторизованные сервисные центры Tribest не осуществляют бесплатную гарантийную поддержку продукции Tribest, нелегально ввезенной в Россию. Вы имеете право на гарантийное обслуживание только в тех авторизованных сервис-центрах Tribest, контактная информация которых указана в данном гарантийном талоне на стр 14. Чтобы удостовериться, что изделие Tribest предназначено для продажи на российском рынке и поддерживается гарантией Tribest в указанных в данном гарантийном талоне сервисных центрах, Вы можете проверить его серийный номер и получить соответствующее подтверждение от сервис-центра.

Гарантийный талон

Контактная информация авторизованного сервис-центра:

Группа компаний “Все Соки”
199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О, д.3
Телефон: 8 (800) 3333-627 (пн-пт 10:00 - 18:00)

Для ускорения гарантийного обслуживания направьте заявку с подробным описанием дефекта устройства, приложенными фото или видео, отражающими суть проблемы.

Модель: Tribest PBG-5050

Серийный номер (Serial no): _____

Фирма-продавец: _____

Дата продажи: _____ (печать или штамп продавца)

Гарантийный талон будет являться недействительным в случае неполного или неверного заполнения, а также отсутствия печати продавца и подписи покупателя!

С условиями гарантии ознакомлен и согласен _____
(подпись покупателя)



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 4 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Tribest®

Соковыжималка
Tribest Solostar 4



Блендер Tribest
Dynablend DB-950



Соковыжималка
Tribest Slowstar SW-2000



Мини блендер
Tribest PB-250



Соковыжималка
Tribest Green Star Elite



Соковыжималка
ручная Tribest Z-Star
Z-710

Дегидратор Tribest
Sedona Express
SD-6780



Пророщиватель
Tribest FL-3000



Дегидратор Tribest
Sedona SD-P9150



Соковыжималка
Tribest Solostar 3



Tribest®

Tribest Corporation

1143 N. Patt St., Anaheim, CA 92801

toll free: 888-254-7336 | tel: 714-879-7150

Представительство в России
Компания “Все Соки”

©2018 Tribest Corporation