

## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152945.

Марка а/м	Ford
Модель а/м	Transit Custom
Страна производства а/м	-
Год начала производства а/м	2013
Год окончания производства а/м	-
Тип кузова автомобиля а/м	-
Тип двигателя автомобиля а/м	-
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	6
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	R вперед
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152945
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2254
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



### Комплектация МПУ «FORTUS» 152945.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2254	Замок МПУ	1
2	HO-2254	Хомут МПУ	1
3	KR-2254	Кронштейн МПУ	1
4	ZA-2254	Защита МПУ	1
5	ИТ 40.025-02	Болт внутренний срывной острый М6х10	2
6	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
7	B-S-C-N-T-06015	Болт срывной М6х15	2
8	B-S-C-N-T-06010	Болт срывной М6х10	2
9	GS-06	Гайка срывная М6	1
10	SHV-06	Шайба Volvo ф6	2
11	MA-30	Декоративная манжета	1



**Снимите панель**

1



**Снимите панель**

2



**Снимите накладку**

3



**Открутите два винта**

4



**Открутите винт**

5



**Снимите панель**

6



Открутите две гайки крепления селектора

7



Прикрутите кронштейн

8



Прикрутите замок и защиту

9



Установите хомут на тягу

10



Установите шаблон на корпус замка

11



Удалите ребра жёсткости в месте выхода цилиндра замка

12



**Соберите консоль в обратной  
последовательности**

13