

## ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

На все потолочные светильники (включая светодиод и источник питания) предоставляется гарантия 5 лет, при условии установки сертифицированными специалистами.

Гарантийное обслуживание производится при наличии любого документа подтверждающего покупку товара с отметкой даты приобретения.

Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильного использования светильника. или использования его не по назначению.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ "LEDMONSTER INTERNATIONAL LTD."

Сборка произведена: 3 Road, Kanglong, Xinmao Industrial Zone, Henglan Town, Guangdong, Китайская Народная Республика.

## НАЗНАЧЕНИЕ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Светодиодный светильник LOFT предназначен для использования внутри помещений.  
Класс защиты от поражения электрическим током III.  
Протирайте светильник сухой тканевой салфеткой, не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители и легко воспламеняющиеся жидкости.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Подключение светильника должно осуществляться квалифицированными специалистами с соблюдением всех прилагаемых инструкций и действующих норм по проведению электромонтажных работ.  
Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.



# LOFT

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Санкт-Петербург:  
+7 (812) 309-75-57



Москва:  
+7 (499) 685-00-50

[www.ledmonster.ru](http://www.ledmonster.ru)

Developed in Europe


### LOFT

Внешние размеры накладок:




|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Подключение:             | 220 В   |
| Мощность потребления:    | 15 Вт   |
| Световой поток:          | 1300 лм |
| Угол света               | 50°     |
| Цветовая температура:    | 3000 К  |
| Цветопередача:           | 97+Ra   |
| Степень защиты оболочки: | IP44    |
| Диммирование:            | да      |

1




Вырезать в потолке установочные отверстия диаметром 70 мм.

2




Установить декоративную рамку на корпус светильника (в случае использования рамок). Подключить к электрической сети 220 В через клеммники "Wago". Убрать драйвер тока в свободное место в нише потолка.

3



Установить светильник в отверстие. С помощью клипс зафиксировать светильник в потолке.

4



Светильник установлен, можно начинать эксплуатацию.

[WWW.LEDMONSTER.RU](http://WWW.LEDMONSTER.RU)