

Мини-пресс для отжима сока из фруктов

Инструкция по эксплуатации



Обязательно прочтите инструкции перед использованием пресса



Содержание

Важные инструкции по безопасности.....	4
Введение.....	4
Комплектация и дополнительные аксессуары.....	5
Сборка пресса	6
Способ использования.....	7
Техническое обслуживание.....	9
Технические характеристики.....	9


Важные инструкции по безопасности

1. Этот прибор не предназначен для использования детьми, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными и ментальными способностями, недостатком опыта или знаний, кроме случаев прямого инструктирования человеком, ответственным за их безопасность. Обязательно прочтите инструкции перед использованием пресса;
2. Не используйте аппарат рядом с электрической плитой или открытым огнем;
3. Не используйте и не храните аппарат под прямым воздействием солнечных лучей;
4. Использование деталей, не рекомендуемых производителем, может привести к повреждению аппарата или травме пользователя;
5. Используйте аппарат, только для целей, описанных в настоящей инструкции по эксплуатации. Не вставляйте посторонние предметы в пресс;
6. Не проталкивайте диск для отжима руками. Используйте только рычаг для пресса.
7. Держите пресс в чистоте. Смотрите дополнительные инструкции по уходу за прессом в данной инструкции.

Введение

Данный пресс предназначен для получения сока из фруктов, таких как яблоки, груши, виноград, смородина, крыжовник, малина и ежевика. Основание выполнено из дуба, обработанного натуральным маслом. Отжимная корзина, сетка для отжима, винт и рычаг изготовлены из пищевой нержавеющей стали. Соединительные детали изготовлены из стали со специальной обработкой поверхности. Фильтр изготовлен из прочной синтетической ткани.

Комплектация и дополнительные аксессуары



Ручка

Винт

Стойки

Деревянное основание



Диск для прессы



Отжимная корзина



Сетка для отжима



Текстильный мешок для сбора
и хранения жмыха

Сборка пресса

1. Максимально раскрутите винт пресса, поворачивая ручку против часовой стрелки;
2. Вставьте сетку для отжима в отжимную корзину;
3. Вставьте фильтровальный мешок в сетку для отжима таким образом, чтобы его края свисали через верх отжимной корзины;
4. Пресс готов к работе.







Предупреждение: Перед первым использованием необходимо тщательно промыть все компоненты пресса. Смотрите инструкции по уходу на странице 10.

Способ использования

1. Перед тем, как начать отжим, необходимо измельчить овощи и фрукты. Используйте измельчитель для фруктов, кухонный комбайн, терку либо насадку для измельчения от шнековой соковыжималки;
2. Для получения лучших результатов необходимо, чтобы измельченные овощи или фрукты постояли в течение нескольких минут. Это позволит прессу легче извлекать сок в процессе отжима;
3. Поместите измельченные овощи или фрукты в мешок;
4. Плотнo удерживая мешок, заверните верхние края внутрь, плотно закрыв верх. Надавите на закрытый мешок, чтобы удалить пузырьки воздуха и расправьте верхнюю поверхность мешка;
5. Положите диск для пресса на закрытый мешок;
6. Поставьте стеклянную чашу или кувшин под отверстие для выхода сока;
7. Поворачивайте рычаг по часовой стрелке, чтобы винт закручивался по направлению вниз;
8. Убедитесь, что нижняя часть винта встала в отверстие металлического корпуса на диске для пресса;
9. Продолжайте поворачивать рычаг по часовой стрелке, надавливая на фрукт до тех пор, пока сок не будет извлечен полностью;
10. Наклоните аппарат, чтобы полностью вылить сок из отжимной корзины;
11. После того, как вы отождете весь сок, раскрутите винт, поворачивая рычаг против часовой стрелки до тех пор, пока он не окажется выше отжимной корзины;
12. Вытащите диск для пресса;
13. Извлеките фильтр и выбросите жмых в мусор или на компост.

Предупреждение: При использовании пресса на открытом воздухе не ставьте его под прямые солнечные лучи.



Техническое обслуживание

После каждого использования:

Промойте отжимную корзину и сетку для отжима под проточной водой. При необходимости протрите чистой тканью. Высушите детали чистым полотенцем или оставьте, чтобы они высохли сами. Не вставляйте сетку для отжима в отжимную корзину до тех пор, пока она не высохнет – высушите детали по отдельности, чтобы предотвратить образование плесени. Не ставьте их на деревянное основание до полного высыхания!

Вытащите весь жмых руками из фильтровального мешка, затем промойте его и дайте высохнуть.

Протрите деревянное основание влажной тканью. Не погружайте в воду.

Храните чистый и высушенный пресс в сухом месте.

Не помещайте детали пресса в посудомоечную машину.

Регулярный уход:

После нескольких применений постирайте мешок в стиральной машине. Используйте стандартный режим (40 °C).

Деревянное основание следует периодически обрабатывать растительным маслом, например, оливковым. Это следует делать тогда, когда дерево начнет выцветать или выглядеть слишком сухим. Нанесите небольшое количество масла на ткань и протрите несколько раз деревянную поверхность. Периодически проверяйте и при необходимости, затяните соединительные болты.

Технические характеристики

Соковыжималка ручная торговой марки «Fruit Press Mini»

Габариты устройства (Ш x В x Д): 150 x 480 x 230 мм

Вес аппарата: 4,3 кг

Изготовитель: Michal Kadlec

Страна производства: Чешская Республика

Адрес производства: Kamenec u Poličky 44, 57201 Polička

Гарантийный срок: 1 год

Наименование компании-продавца: _____

Дата продажи: _____