



**Персональный блендер ViDiA**  
**Модель: PBL-001**  
**Инструкция по эксплуатации**



Внимательно прочтите инструкцию и сохраните для дальнейшего использования.



## Важные меры безопасности

**Во время использования электроприборов следует соблюдать основные меры предосторожности, которые включают следующее:**

1. Внимательно прочтите все инструкции перед использованием.
2. Перед началом использования убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению сети.
3. Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола.
4. Не ставьте аппарат рядом с газовой или электрической горелкой, рядом с нагретой духовкой.
5. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой, или если прибор неисправен или поврежден. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики или ремонта аппарата.
6. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен изготовителем или авторизованным сервисным центром.
7. Избегайте контакта с движущимися частями.
8. Не оставляйте посторонние предметы, такие как ложки, вилки, ножи или мерную чашку в стакане блендера, так как это может повредить ножи и другие компоненты при запуске, или привести к травме.
9. Ножи блендера очень острые! Будьте предельно осторожны, чтобы избежать порезов.
10. Использование любых деталей, включая чашу блендера и крышку, не рекомендуемых производителем, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме.
11. При изготовлении ореховой пасты или блюд на основе масла, не включайте блендер более чем на 1 минуту после того, как начнется смешивание. Перегрузка может привести к перегреву двигателя аппарата.
12. При смешивании горячих жидкостей или ингредиентов следует соблюдать следующие меры предосторожности: распыление пара может привести к ошпариванию или ожогам. Не заполняйте чашу до максимальной отметки. Держите руки и другие открытые участки кожи подальше при открывании крышки, чтобы предотвратить вероятность получения ожогов.
13. Извлеките вилку из розетки, если блендер не используется, а также перед сборкой, разборкой и чисткой.
14. Никогда не оставляйте прибор без присмотра в процессе использования.
15. Для защиты от риска поражения электрическим током не погружайте прибор, шнур или электрическую вилку в воду или другую жидкость.



## Важные меры безопасности

16. Не помещайте руки и столовые приборы в чашу во время работы блендера. Это может привести к серьезным травмам и повреждению аппарата.
17. Очищайте стенки блендера резиновой лопаткой только после выключения питания и извлечения вилки из розетки.
18. Используйте блендер только с закрытой крышкой.
19. Никогда не включайте блендер с пустой чашей.
20. Не открывайте крышку, пока ножи полностью не остановятся.
21. Не помещайте руки или другие посторонние предметы в чашу во время работы блендера.
22. Этот прибор не предназначен для использования детьми, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными и ментальными способностями, недостатком опыта или знаний, кроме случаев прямого инструктирования человеком, ответственным за их безопасность. Дети не должны играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми; это допустимо, только в том случае, если они старше 8 лет и их контролируют взрослые.
23. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
24. Не используйте аппарат вне помещения.
25. Сохраняйте инструкции.




# Технические характеристики

## Технические характеристики

Наименование товара	Блендер бытовой электрический торговой марки "Vidia"
Изготовитель	EUJUICERS.COM s.r.o., Чешская республика
Модель	PBL-001
Габариты устройства	370 мм x 145 мм x 150 мм
Напряжение / частота	220 В / 50 Гц
Мощность	1000 Вт
Вес аппарата	1,20 кг
Вес с упаковкой	2,50 кг
Филиал изготовителя	«GUANG DONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO.,LTD» Китай, South Zhenghe Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong
Страна производства	КНР
Гарантийный срок	2 года

## Комплектация





# Инструкции по сборке

## Сборка




Рис. 1

Рис. 2

## Использование



Нажать

Рис. 3

## Разборка




Рис. 4

Рис. 5

## Важно:

Поставьте блендер на сухую, плоскую и устойчивую поверхность, такую как кухонная стойка или стол.

1. Вставьте вилку в розетку.
2. Поместите продукты в чашу блендера.



Примечание: Не кладите слишком много ингредиентов! Чтобы избежать расплескивания жидкости, следите за тем, чтобы уровень продуктов не превышал отметку «MAX».

3. Плотно закрутите блок ножей на чаше (рис.1)



Внимание: Ножи блендера очень острые! Будьте предельно аккуратны во избежание порезов.



## Инструкции по сборке

4. Переверните чашу вверх дном и поставьте на корпус двигателя, совместив выступы на чаше с пазами на корпусе. Вращайте по часовой стрелке, пока не почувствуете, что блок ножей встал на место (Рис.2).



Примечание: Прибор не будет работать, если чаша установлена неправильно.

5. Нажмите на одну из кнопок, чтобы запустить работу (Рис.3).

6. Прежде, чем снять чашу, убедитесь, что двигатель полностью остановился. Затем поверните чашу против часовой стрелки (рис.4) и потяните вверх, чтобы снять (рис.5).

7. Снимите чашу и открутите блок ножей, вращая его против часовой стрелки. Обязательно храните блок ножей закрученным на стакане, если аппарат не используется.

8. Используйте походную крышку для того, чтобы наслаждаться напитками на ходу. Хорошо надавите на клапан наверху крышки, чтобы плотно закрыть отверстие и предотвратить утечку. Клапан разблокируется при нажатии на его заднюю часть.

9. Если вы не используете аппарат, обязательно отключайте его от сети.

# Способ использования



## START/STOP

Нажмите на кнопку «START», чтобы запустить работу блендера. Аппарат будет работать на постоянной скорости и отключится автоматически через 60 секунд. Вы можете нажать на «STOP», чтобы остановить работу блендера в любой момент.

## Авто режим (Auto Blend)

Смешайте свежие или вареные ингредиенты до однородной консистенции. Автоматическое смешивание включает 3-секундный импульсный режим, за которым следует 1-секундный перерыв – такой цикл повторяется 10 раз. Данный режим подходит для приготовления коктейлей, после чего по желанию можно смешать массу на высокой скорости («START/STOP» или импульс).

## Импульс (Pulse)

Нажимайте кнопку импульсного режима для смешивания рывками (импульсами). Этот режим подходит для обработки более твердых или крупных ингредиентов.



## Дополнительные функции

### Измельчение моркови

1. Поставьте блендер на плоскую горизонтальную поверхность; убедитесь, что он отключен от сети.
2. Порежьте морковь кубиками 15 мм x 15 мм x 15 мм. Положите кубики вместе в чашу блендера, залейте дистиллированной водой. Соотношение моркови и воды должно составлять 2:3. Общее количество жидкой смеси не должно превышать максимальную отметку на чаше. Закрутите блок ножей на чаше до упора.
3. Подключите блендер к сети. Нажмите на кнопку «START/STOP».
4. Блендер автоматически отключится через 60 секунд.



Примечание: максимальное время работы за один цикл составляет 60 секунд. Следует делать перерывы между циклами. После 10 циклов необходимо сделать перерыв минимум на 10 минут. Во избежание перегрузки прибора не превышайте рекомендуемые размеры ингредиентов!

### Измельчение льда

1. Поставьте блендер на плоскую горизонтальную поверхность; убедитесь, что он отключен от сети.
2. Поместите максимум 10 кубиков льда, не превышающих 15 мм с каждой стороны и засыпьте в чашу, объемом 700 мл. Плотно закрутите блок ножей на чаше до упора.
3. Подключите блендер к сети. Нажмите на кнопку «START/STOP».
4. Для измельчения льда потребуется минимум 30 секунд.



Примечание: максимальное время работы за один цикл составляет 60 секунд. Следует делать перерывы между циклами. После 10 циклов необходимо сделать перерыв минимум на 10 минут. Во избежание перегрузки прибора не превышайте рекомендуемые размеры ингредиентов!





## Дополнительные функции

### Измельчение кофейных зерен

1. Поставьте блендер на плоскую горизонтальную поверхность; убедитесь, что он отключен от сети.
2. Засыпьте 100 г. жареных зерен в чашу и плотно закройте крышкой.  
Примечание: Не засыпайте более 100 г. кофейных зерен.
3. Подключите блендер к сети. Нажмите на кнопку «START/STOP».

Для измельчения кофейных зерен потребуется минимум 30 секунд.



Примечание: максимальное время работы за один цикл вращения составляет 60 секунд. Следует делать перерывы между циклами. После 10 циклов необходимо сделать перерыв минимум на 10 минут. Во избежание перегрузки прибора не превышайте рекомендуемое количество ингредиентов!



## Уход и техническое обслуживание

**Налейте в чашу чистую воду и запустите блендер на 30 секунд. Это поможет легко, быстро и безопасно очистить блендер и блок ножей.**

1. После использования снимите чашу с блока ножей и сполосните под проточной водой.
2. Протрите корпус двигателя с внешней стороны влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства. Никогда не погружайте корпус в воду или другие жидкости.
3. Все детали, кроме корпуса двигателя и блока ножей, можно мыть в посудомоечной машине. Вы также можете мыть детали в теплой мыльной воде, за исключением корпуса двигателя и блока ножей.
4. Высушите все детали и затем соберите. Для предотвращения неприятного запаха, храните чашу с не полностью закрытой крышкой, чтобы воздух циркулировал.
5. Если во время использования возникла неисправность, не пытайтесь разобрать корпус двигателя самостоятельно. Для диагностики и ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Примечание: Основание стакана не предназначено для мытья в посудомоечной машине.



**Внимание! Ножи очень острые! Будьте предельно аккуратны во время мытья во избежание порезов. Не используйте абразивные чистящие средства. Никогда не погружайте основание двигателя в воду.**



*Пожалуйста, не забывайте следовать местным законам о переработке и утилизировать электроприбор экологически безопасным способом.*

## Увлажняющий смузи



Лимонная кислота, которая содержится в зеленом винограде ускоряет обмен веществ. Огуречный сок увлажняет, охлаждает и помогает выводить лишнюю воду из организма, а также является профилактикой метеоризма. Также огурец обладает мочегонными свойствами, избавляет от отеков и способствует нормализации артериального давления. Ферменты, содержащиеся в ананасе, стимулируют работу пищеварительной системы.

### Ингредиенты

Зеленый виноград.....1/2 грозди  
Огурец.....1/2  
Ананас.....1/8  
Дыня.....1/8  
Сок лимона.....1 ложка  
Лёд..... По вкусу

## Фонтан молодости

Антиоксиданты в мандаринах укрепляют иммунитет. Болгарский перец богат ликопином, обладает мощным омолаживающим эффектом.

### Ингредиенты

Мандарины.....3 шт.  
Красный болгарский перец .....1/2





## Условия гарантии

Гарантия предоставляется владельцу блендера Vidia PBL-001. На двигатель и электрические компоненты устройства распространяется гарантийный срок в течение 2 (двух) лет, на подшипники блока ножей - в течение 1 (одного) года с даты покупки. Гарантия не распространяется на естественный износ любых деталей, включая силиконовые уплотнители и остроту лезвий ножей. Если во время использования блендера в нормальных условиях были обнаружены дефекты, фирма, согласно фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в течение гарантийного периода, несет ответственность за замену или ремонт устройства.

Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:

1. Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций по эксплуатации, включая, но не ограничиваясь перегрузкой чаши ингредиентами, а также многократными случаями перегрева мотора вплоть до остановки из-за превышения рекомендованных интервалов работы.
2. Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или уполномоченным изготовителем.
3. Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией Vidia ремонтной организации.
4. Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе повреждений при транспортировке.
5. Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения с устройством.
6. Внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию.
7. Использования устройства в коммерческих целях.

Приобретайте официально поставляемую продукцию Vidia - то есть ту, которая была предназначена фирмой Vidia для реализации на территории Российской Федерации и официально ввезена в Россию уполномоченным импортером. Официально поставляемая продукция комплектуется руководством по эксплуатации на русском языке, маркируется уникальным серийным номером с кодом импортёра, а также поддерживается электронной гарантией изготовителя по серийному номеру. При нелегальном ввозе продукции на территорию Российской Федерации нарушаются нормы таможенного законодательства и законодательства о защите прав интеллектуальной собственности. Авторизованные сервисные центры Vidia не осуществляют бесплатную гарантийную поддержку продукции Vidia, нелегально ввезенной в Россию. Вы имеете право на гарантийное обслуживание только в тех авторизованных сервис-центрах Vidia, контактная информация которых указана в данном гарантийном талоне на стр 14. Чтобы удостовериться, что изделие Vidia предназначено для продажи на российском рынке и поддерживается гарантией Vidia в указанных в данном гарантийном талоне сервисных центрах, Вы можете проверить его серийный номер и получить соответствующее подтверждение от сервис-центра.



# Гарантийный талон

Контактная информация авторизованного сервис-центра:

Группа компаний “Все Соки”

199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О, д.3

Телефон: 8 (800) 3333-627 (пн-пт 10:00 - 18:00)

Для ускорения гарантийного обслуживания направьте заявку на диагностику и ремонт с подробным описанием дефекта устройства, приложенными фото или видео, отражающими суть проблемы. К письму приложите свои контактные данные, дату покупки, наименование продавца и серийный № устройства.

Модель: Vidia PBL-001

Серийный номер (Serial no): \_\_\_\_\_

Фирма-продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_ (печать или штамп продавца)

Гарантийный талон будет являться недействительным в случае неполного или неверного заполнения, а также отсутствия печати продавца и подписи покупателя!

С условиями гарантии ознакомлен и согласен \_\_\_\_\_

(подпись покупателя)



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.



(c) 2018 EUJUICERS.COM s.r.o.  
REJSKOVA 2168/12, 120 00 PRAHA 2, Česká Republika

Представительство в России  
Компания "Все Соки"

