

Withings Aura. Меры предосторожности и правила ухода

В комплект датчика сна входит моющийся чехол. Аккуратно снимайте его с датчика. Чехол можно стирать в стиральной машине при температуре не более 30°C.

Если устройство упало, отключите питание, избегая прямого попадания света от LED-источника в глаза. Перезапустите Aura после того, как поставите прибор на место.

Если включить его снова не удастся или вам покажется, что он работает не так, как должен, обратитесь в службу поддержки Withings.

Ничем не накрывайте прикроватное устройство.

Берегите прибор от контакта с жидкостями.

Устройство создано исключительно для эксплуатации внутри помещений.

Данный прибор не является медицинским устройством, он не может использоваться для постановки диагноза, для медицинского ухода, лечения или предотвращения проблем со здоровьем.

Устройство не является игрушкой. Не разрешайте детям играть с ним.

Датчики окружающей среды не могут быть использованы для настройки климатических параметров помещений.

Используйте только оригинальный блок питания, входящий в комплект устройства.

Розетка должна находиться рядом с устройством, доступ к ней должен быть свободным.

Храните прибор в чистом и сухом месте при температуре от 5°C до 40°C.

Используйте устройство при температуре от 10°C до 35°C на высоте до 2000м.

Не пользуйтесь прибором долго под прямыми солнечными лучами.