





## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям наших клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция нашей компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Мультиварка REDMOND SkyCooker RMC-M800S — современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи. Используя передовые технологии в области бытовой техники для кухни, мы стремимся создать совершенное устройство, в котором компактность, экономичность, простота и удобство использования, экологичность гармонично сочетаются с принципами здорового рационального питания. Мы понимаем, что эти свойства все больше ценятся в современном динамичном мире. Вот почему, работая над новой моделью, мы старались учесть важнейшие запросы наших потребителей.

Можете быть уверены: купив мультиварку REDMOND SkyCooker RMC-M800S, вы сделали решительный шаг в сторону улучшения качества жизни. Постоянно радуя вас разнообразной и полезной пищей, мультиварка REDMOND SkyCooker RMC-M800S также существенно экономит время, проводимое на кухне. Кроме того, она поможет освободить пространство, совмещая в себе функции плиты, духового шкафа, яйцеварки, пароварки, хлебопечки, рисоварки, кашеварки и другой кухонной техники. А благодаря технологии **Ready for Sky** теперь вы можете управлять работой прибора дистанционно с помощью мобильного телефона или планшета, используя встроенный в мультиварку модуль Bluetooth v4.0.

20 автоматических программ дают вам широкий выбор способов температурной обработки пищи: приготовление на пару, варка, тушение, томление, жарка, выпечка, запекание. Вы быстро оцените пользу от функций отложенного старта и автоподогрева готовых блюд. Помимо набора автоматических программ, в мультиварке REDMOND SkyCooker RMC-M800S реализована универсальная программа «МУЛЬТИПОВАР», в которой можно устанавливать время и температуру приготовления в широком диапазоне значений. Это дает массу возможностей для кулинарных экспериментов.

Чтобы вы могли быстрее освоить технику приготовления в мультиварке, в дополнение к данному руководству мы подготовили для вас информативную и красочно иллюстрированную книгу, содержащую 120 различных рецептов. Все они разработаны нашими поварами специально для данной модели и включают пошаговые инструкции по составу и подготовке ингредиентов, выбору автоматической программы или установке требуемых параметров. Руководствуясь нашей кулинарной книгой или следуя собственной фантазии, в мультиварке REDMOND SkyCooker RMC-M800S вы сможете создать практически любое блюдо — от самых простых до кулинарных шедевров. Даже если вы никогда не умели готовить, с нашей мультиваркой это делать легко и просто! При этом ваша еда будет действительно вкусной и по-настоящему здоровой.

### **REDMOND — ПРОФЕССИОНАЛ НА ВАШЕЙ КУХНЕ!**

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт [www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro).

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике REDMOND и ожидаемых новинках. На сайте представлен широкий выбор рецептов блюд (включая видеоролики), адаптированных нашими шеф-поварами под каждую предлагаемую модель мультиварки. Вы можете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).**

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| Технические характеристики.....                                       | 9  |
| Автоматические программы.....   | 9  |
| Функции.....  | 9  |
| Комплектация.....   | 9  |
| Устройство мультиварки.....   | 10 |
| Панель управления.....  | 11 |
| Индикаторы дисплея.....   | 12 |
| I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....                                   | 13 |
| Перед первым включением.....  | 13 |
| Блокировка от детей.....  | 13 |
| II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ.....                                     | 14 |
| Установка времени приготовления.....                                  | 14 |
| Технология <i>Ready for Sky</i> .....                                 | 14 |
| Отсрочка старта программы.....  | 15 |
| Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев).....              | 15 |
| Предварительное отключение автоподогрева.....                         | 15 |
| Энергонезависимая память.....   | 16 |
| Общие рекомендации по приготовлению.....                              | 16 |
| Общий порядок действий при использовании автоматических программ..... | 17 |
| Программа «МУЛЬТИПОВАР».....  | 18 |
| Программа «РИС/КРУПЫ».....  | 19 |
| Программа «ТОМЛЕНИЕ».....   | 19 |
| Программа «ПЛОВ».....   | 19 |
| Программа «ЖАРКА МЯСА».....   | 19 |
| Программа «ЖАРКА РЫБЫ».....   | 19 |
| Программа «ЖАРКА ОВОЩЕЙ».....   | 19 |
| Программа «ТУШЕНИЕ МЯСА».....   | 20 |
| Программа «ТУШЕНИЕ РЫБЫ».....   | 20 |
| Программа «ТУШЕНИЕ ОВОЩЕЙ».....                                       | 20 |
| Программа «ПАСТА».....  | 20 |
| Программа «МОЛОЧНАЯ КАША».....  | 21 |

|  |    |
|--|----|
| Программа «СУП».....   | 21 |
| Программа «ЙОГУРТ».....  | 21 |
| Программа «ВЫПЕЧКА».....   | 22 |
| Программа «МЯСО НА ПАРУ» .....   | 22 |
| Программа «РЫБА НА ПАРУ» .....   | 22 |
| Программа «ОВОЩИ НА ПАРУ».....   | 23 |
| Программа «ВАРКА/БОБОВЫЕ».....   | 23 |
| Программа «РАЗОГРЕВ» .....   | 23 |
| III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ .....  | 24 |
| IV. УХОД ЗА МУЛЬТИВАРКОЙ .....   | 24 |
| Общие правила и рекомендации .....   | 24 |
| Очистка корпуса .....  | 24 |
| Очистка чаши.....  | 25 |
| Очистка внутренней алюминиевой крышки .....  | 25 |
| Очистка съемного парового клапана.....   | 25 |
| Удаление конденсата.....   | 26 |
| Очистка рабочей камеры .....   | 26 |
| V. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ.....  | 27 |
| Ошибки при приготовлении и способы их устранения .....                             | 27 |
| Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару .....                | 30 |
| Рекомендации по использованию настроек температуры в программе «МУЛЬТИПОВАР» ..... | 31 |
| Сводная таблица программ приготовления (заводские установки) .....                 | 33 |
| VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ .....  | 35 |
| VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....  | 36 |
| VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....  | 37 |



*Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.*

## Меры безопасности

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед включением устройства в электросеть проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.

**STOP**

*Внимание! Во время работы прибора его корпус, чаша и металлические детали нагреваются! Будьте осторожны! Используйте кухонные рукавицы. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над устройством при открывании крышки.*

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

**STOP**

*Помните: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. Поврежденный электрокабель требует срочной замены в сервис-центре.*

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте полотенцем или салфеткой во время работы – это может привести к перегреву и поломке устройства.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям раздела по уходу за мультиваркой.

**STOP**

***ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!***

- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний,

за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором, его комплектующими, а также заводской упаковкой. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный сервис-центр. непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

**STOP**

*ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.*



**Технические характеристики**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Модель.....                           | SkyCooker RMC-M800S |
| Мощность.....                         | 900 Вт              |
| Напряжение.....                       | 220-240 В, 50 Гц    |
| Защита от поражения электротоком..... | класс I             |
| Стандарт передачи данных.....         | Bluetooth v4.0      |

**Поддержка устройств:**

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Android..... | 4.3 Jelly Bean или выше |
| iOS.....     | 7.0 или выше            |

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Объем чаши.....        | 5 л                            |
| Покрытие чаши.....     | антипригарное керамическое     |
| Дисплей.....           | светодиодный, русифицированный |
| Паровой клапан.....    | съёмный                        |
| Внутренняя крышка..... | съёмная                        |
| 3D-нагрев.....         | есть                           |

**Автоматические программы**

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 1. Мультиповар     | 12. Молочная каша |
| 2. Рис/Крупы       | 13. Суп           |
| 3. Томление        | 14. Йогурт        |
| 4. Плов            | 15. Выпечка       |
| 5. Жарка мяса      | 16. Мясо на пару  |
| 6. Жарка рыбы      | 17. Рыба на пару  |
| 7. Жарка овощей    | 18. Овощи на пару |
| 8. Тушение мяса    | 19. Варка/Бобовые |
| 9. Тушение рыбы    | 20. Разогрев      |
| 10. Тушение овощей |                   |
| 11. Паста          |                   |

**Функции**

|  |             |
|--|-------------|
| Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев)..... | до 24 часов |
| Предварительное отключение автоподогрева.....            | есть        |
| Отсрочка старта.....                                     | до 24 часов |
| Блокировка панели управления.....                        | есть        |


**Комплектация**

|   |       |
|---|-------|
| Мультиварка.....  | 1 шт. |
| Чаша RB-C530.....   | 1 шт. |
| Контейнер для приготовления на пару с регулируемым объемом..... | 1 шт. |
| Корзина со съёмной ручкой для жарки во фритюре.....             | 1 шт. |
| Мерный стакан.....  | 1 шт. |
| Черпак.....   | 1 шт. |
| Плоская ложка.....  | 1 шт. |
| Книга «120 рецептов».....                                       | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации.....                                | 1 шт. |
| Сервисная книжка.....   | 1 шт. |
| Шнур электропитания.....  | 1 шт. |


*Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.*


**Устройство мультиварки**

- |                                 |                           |  |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| 1. Крышка прибора               | 6. Корпус                 | 11. Мерный стакан  |
| 2. Съемная внутренняя крышка    | 7. Ручка для переноски    | 12. Контейнер для приготовления на пару с регулируемым объемом |
| 3. Чаша                         | 8. Съемный паровой клапан | 13. Корзина для жарки во фритюре                               |
| 4. Кнопка открытия крышки       | 9. Плоская ложка          | 14. Шнур электропитания  |
| 5. Панель управления с дисплеем | 10. Черпак                |  |




## Панель управления

1. «Отмена/Разогрев» – включение программы «Разогрев»; прерывание работы программы приготовления; сброс сделанных настроек.
2. «Меню» – выбор автоматической программы приготовления.
3.  – блокировка панели управления.
4. «-» – уменьшение времени приготовления, времени отсрочки старта или температуры (в программе «МУЛЬТИПОВАР»).
5. «Таймер/Отсрочка» – выбор режима установки времени приготовления или времени отсрочки старта.
6. «+» – увеличение времени приготовления, времени отсрочки старта или температуры (в программе «МУЛЬТИПОВАР»).
7. «Выбор продукта» – выбор вида продукта в программах «ЖАРКА», «ТУШЕНИЕ», «ПАР».
8. «Мультиповар/°C» – выбор программы «МУЛЬТИПОВАР».
9. «Старт/» – включение заданного режима приготовления; предварительное отключение функции автоподогрева.
10. Дисплей.



### Индикаторы дисплея

1. Программы приготовления
2. Виды продуктов в программах «ЖАРКА», «ТУШЕНИЕ», «ПАР»
3. Выбор температуры
4. Значение температуры, времени приготовления или времени отложенного старта
5. Выбор времени приготовления; индикация режима приготовления
6. Выбор времени отсрочки старта; индикация режима отсрочки старта



## I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно распакуйте изделие, удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки за исключением наклейки с серийным номером. **Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.** Протрите корпус прибора влажной тканью. Промойте чашу теплой мыльной водой. Тщательно просушите. При первом использовании возможно появление постороннего запаха, что не является следствием неисправности прибора. В этом случае произведите очистку прибора (стр. 24).




*После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.*

### Перед первым включением

Установите прибор на твердую ровную горизонтальную поверхность так, чтобы выходящий из парового клапана горячий пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенной влажности и температуры.

- Перед приготовлением убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части мультиварки не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.
- Во избежание загрязнения нагревательного диска и стенок рабочей камеры прибора не рекомендуется заливать воду и помещать ингредиенты в чашу, уже установленную в корпус мультиварки.
- Не включайте прибор без установленной внутрь чаши – при случайном запуске программы приготовления это приведет к критичному перегреву прибора.
- Не включайте прибор с пустой чашей – перегрев чаши может привести к повреждению антипригарного покрытия.

### Блокировка от детей

Мультиварка REDMOND SkyCooker RMC-M800S оборудована функцией блокировки панели управления от несанкционированного использования («блокировка от детей»). Для включения блокировки нажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала. Загорится индикатор кнопки, после чего все остальные кнопки панели управления перестанут реагировать на нажатие. Этой функцией можно воспользоваться в любой момент: в режиме ожидания, во время установки программы или после начала ее работы.

Для разблокировки панели управления нажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала. Индикатор кнопки погаснет.

## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ

### Установка времени приготовления

В мультиварке REDMOND SkyCooker RMC-M800S можно самостоятельно устанавливать время приготовления для каждой программы. Шаг изменения и возможный диапазон задаваемого времени зависит от выбранной программы приготовления.

1. После выбора программы приготовления на дисплее появится индикатор «**Таймер**» и время приготовления, установленное по умолчанию.
2. Нажмите кнопку «**Таймер/Отсрочка**». Время приготовления на дисплее начнет мигать.
3. Нажатием кнопок «-» и «+» уменьшайте или увеличивайте время приготовления. Для быстрого изменения времени нажмите и удерживайте соответствующую кнопку.



*При ручной установке времени приготовления учитывайте возможный диапазон настроек и шаг установки, предусмотренный заранее выбранной программой приготовления, в соответствии с таблицей заводских настроек (стр. 33).*

*Для вашего удобства диапазон задаваемого в программах времени приготовления начинается с минимальных значений. Это позволяет продлить на небольшой срок работу программы, если блюдо не приготовилось в основное время.*

*В программе «ПАР» отсчет установленного времени приготовления начнется только после выхода прибора на рабочие параметры (после закипания воды и образования достаточного количества пара в чаше).*

*В программе «ПАСТА» после закипания воды будет звучать повторяющийся сигнал о необходимости добавления ингредиентов в кипящую воду. Отсчет установленного времени приготовления начнется после повторного нажатия кнопки «Старт/».*

### Технология *Ready for Sky*

Технология *Ready For Sky* позволяет вам с помощью одноименной программы-приложения управлять прибором дистанционно с помощью смартфона или планшета.

1. Загрузите программу из магазина приложений *AppStore* или *Google Play* (в зависимости от операционной системы используемого устройства) на свой смартфон или планшет.
2. Включите функцию Bluetooth v4.0 на мобильном устройстве.
3. Запустите приложение *Ready for Sky*, создайте аккаунт и следуйте появляющимся подсказкам.
4. Откройте и обновите список доступных для соединения с мобильным устройством приборов.
5. Из списка доступных устройств выберите подключаемый прибор. Имя устройства совпадает с номером модели. Вы можете задать новое имя или оставить установленное по умолчанию.
6. Подтвердите подключение выбранного прибора и следуйте инструкциям и подсказкам на экране мобильного устройства. Нажмите и удерживайте кнопку «**Таймер/Отсрочка**» до начала соединения. Во время соединения на дисплее мультиварки будут отображаться сменяющиеся символы  $0^0$  и  $0_0$ .



*Для обеспечения стабильного соединения мобильное устройство должно находиться не более чем в 10 метрах от мультиварки.*

### Отсрочка старта программы

Функция «Отсрочка старта» позволяет задать интервал времени, по окончании которого блюдо должно быть готово (с учетом времени работы программы). Установить время можно в диапазоне до 24 часов с шагом установки в 5 минут.

**i** *Следует учитывать, что время отсрочки должно быть больше, чем установленное время приготовления, иначе программа начнет работу сразу после нажатия кнопки «Старт/».*

1. Выберите программу приготовления и установите время приготовления.
2. Нажмите кнопку **«Таймер/Отсрочка»**, при необходимости измените время приготовления (стр. 14). Еще раз нажмите кнопку **«Таймер/Отсрочка»**. На дисплее появится индикатор **«Отсрочка старта»** и время отсрочки (время, оставшееся до конца процесса приготовления, с учетом времени отложенного старта).
3. Нажатиями кнопок **«-»** и **«+»** уменьшайте или увеличивайте время. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте соответствующую кнопку.

**i** *Функция отложенного старта доступна для всех автоматических программ приготовления, за исключением программ «ЖАРКА» и «ПАСТА». Не рекомендуется использовать функцию «Отсрочка старта», если рецепт содержит скоропортящиеся продукты (яйца, свежее молоко, мясо, сыр и т. д.).*

*При установке времени отложенного старта необходимо учитывать, что отсчет времени в программе «ПАР» начинается только после выхода прибора на рабочие параметры (после закипания воды и образования достаточного количества пара в чаше).*

### Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев)

Данная функция включается автоматически сразу по завершении работы программы приготовления (кроме программы «ЙОГУРТ») и может поддерживать температуру готового блюда в пределах 70-75°C в течение 24 часов. При действующем автоподогреве светится индикатор кнопки **«Отмена/Разогрев»**, на дисплее отображается прямой отсчет времени работы в данном режиме.

При необходимости автоподогрев можно выключить, нажав и удерживая кнопку **«Отмена/Разогрев»**.

### Предварительное отключение автоподогрева

Включение автоподогрева по окончании работы программы приготовления не всегда желательно. С учетом этого, в мультиварке REDMOND SkyCooker RMC-M800S предусмотрена возможность заблаговременного отключения данной функции сразу после запуска или во время работы программы приготовления. Для этого после старта программы нажмите и удерживайте кнопку **«Старт/»**, пока индикатор кнопки «Отмена/Разогрев» не погаснет. Чтобы снова включить автоподогрев, еще раз нажмите и удерживайте кнопку **«Старт/»** (индикатор кнопки «Отмена/Разогрев» загорится).

### **Энергонезависимая память**

Мультиварка RMC-800S имеет энергонезависимую память. При кратковременном отключении электричества прибор сохранит настройки и затем вернется к работе на том этапе, на котором работа была прервана.



*ВНИМАНИЕ! Если электричество отключено надолго и продолжение процесса приготовления невозможно или нежелательно, обязательно отсоедините прибор от электросети. При следующем включении для сброса настроек нажмите и удерживайте кнопку «Отмена/Разогрев», пока на дисплее не появится сообщение «- - -».*

### **Общие рекомендации по приготовлению**

Для получения качественного результата предлагаем воспользоваться рецептами по приготовлению блюд из прилагаемой к мультиварке REDMOND SkyCooker RMC-M800S книге «120 рецептов», разработанной специально для этой модели.

Данная книга – это результат большой и кропотливой работы. Все представленные рецепты были разработаны и опробованы в мультиварке REDMOND SkyCooker RMC-M800S командой наших поваров, а все продукты, использованные при их приготовлении, приобретались в обычных магазинах.

Указанные в рецептах ингредиенты, их вес, пропорции, указания по последовательности действий, установке температуры и времени либо использованию автоматических программ приготовления блюд тщательно подбирались с учетом объема и вида продуктов, а также особенностей работы данной модели мультиварки.

Если, по вашему мнению, вам не удалось достичь желаемого результата при использовании автоматических программ, в мультиварке REDMOND SkyCooker RMC-M800S предусмотрена универсальная программа «МУЛЬТИПОВАР» с расширенным диапазоном ручных настроек, которая открывает огромные возможности для ваших кулинарных экспериментов. По своему усмотрению вы можете изменять время и температуру приготовления, использовать широкий набор имеющихся дополнительных функций.



### Общий порядок действий при использовании автоматических программ

1. Подготовьте (отмерьте) необходимые ингредиенты. Разместите ингредиенты в чаше мультиварки в соответствии с программой приготовления и вставьте ее в корпус прибора. Следите за тем, чтобы все ингредиенты, включая жидкость, находились ниже максимальной отметки на внутренней поверхности чаши. Убедитесь, что чаша установлена без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
2. Закройте крышку мультиварки до щелчка. Подключите прибор к электросети.
3. Нажимая кнопку **«Меню»** выберите необходимую программу приготовления (соответствующий индикатор на дисплее начнет мигать). Для выбора программы **«МУЛЬТИПОВАР»** нажмите кнопку **«Мультиповар/°С»** на панели управления. Для включения программы **«РАЗОГРЕВ»** нажмите и удерживайте кнопку **«Отмена/Разогрев»** до звукового сигнала.
4. При выборе программы **«МУЛЬТИПОВАР»** на дисплее появится значение температуры приготовления (по умолчанию - 100°C). Установите желаемую температуру с помощью кнопок **«+»** и **«-»**.
5. В программах **«ЖАРКА»**, **«ТУШЕНИЕ»** и **«ПАР»** предусмотрена возможность выбора продукта. При выборе программы на дисплее отобразится индикатор вида продукта по умолчанию. Для изменения данного значения нажимайте кнопку **«Выбор продукта»** на панели управления.
6. Для изменения времени приготовления нажмите кнопку **«Таймер/Отсрочка»** и установите значение времени, нажимая кнопки **«+»** и **«-»** (стр. 14).
7. При необходимости установите время отсрочки старта (стр. 15).
8. Для запуска программы приготовления нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку **«Старт/⏻»**. В зависимости от выбранной программы обратный отсчет времени приготовления начнется сразу после нажатия кнопки **«Старт/⏻»** или по достижении необходимой температуры в чаше. В программе **«ПАСТА»** обратный отсчет времени приготовления начнется после закипания воды и повторного нажатия кнопки **«Старт/⏻»**.



При необходимости можно заранее отключить функцию **«Автоподогрев»** (стр. 15).

9. О завершении программы приготовления вас оповестит звуковой сигнал. Далее, в зависимости от выбранной программы или текущих настроек, прибор перейдет в режим автоподогрева (горит индикатор кнопки **«Отмена/Разогрев»**) или в режим ожидания.
10. Чтобы отменить введенную программу, прервать процесс приготовления или автоподогрев, нажмите и удерживайте кнопку **«Отмена/Разогрев»** до звукового сигнала.



Если ожидаемый результат не был достигнут, обратитесь к разделу **«Советы по приготовлению»**, где вы сможете найти ответы на ваши вопросы и получить необходимые рекомендации (стр. 27).

## Программа «МУЛЬТИПОВАР»

Программа предназначена для приготовления практически любых блюд по заданным пользователем параметрам температуры (от 35 до 170°C, шаг изменения 5°C) и времени (от 2 минут до 15 часов, шаг изменения — 1 минута для интервала до 1 часа, 10 минут для интервала более 1 часа) приготовления. Благодаря программе «МУЛЬТИПОВАР» мультиварка REDMOND SkyCooker RMC-M800S сможет заменить целый ряд кухонных приборов и позволит приготовить блюдо практически по любому заинтересовавшему вас рецепту, найденному в старой кулинарной книге или Интернете. Время работы по умолчанию составляет 30 минут, температура по умолчанию — 100°C. Функция автоподогрева в этой программе доступна при установке температуры от 75 до 170°C.

Благодаря программе «МУЛЬТИПОВАР» мультиварка REDMOND SkyCooker RMC-M800S также позволяет готовить во фритюре, используя специальную корзину для жарки (входит в комплект).



*Помните, что по умолчанию температура в программе «МУЛЬТИПОВАР» составляет 100°C, время приготовления — 30 минут. При установке параметров программы для жарки во фритюре обязательно следуйте указаниям из книги рецептов или воспользуйтесь таблицей рекомендованных температур для приготовления различных блюд и продуктов на данной программе (стр. 31).*

### Использование корзины для жарки во фритюре

1. Возьмите съемную ручку, сожмите ее у основания, вставьте концы в соответствующее гнездо в корзине и зафиксируйте.
2. Через указанное в рецепте время аккуратно откройте крышку мультиварки. Опустите корзину с равномерно разложенными продуктами в чашу с разогретым маслом. **Будьте осторожны: масло очень горячее!**
3. Крышку мультиварки оставьте открытой.
4. По завершении программы приподнимите корзину для жарки с продуктами за ручку и зафиксируйте ее на краю чаши с помощью специального крючка на корзине, чтобы дать стечь маслу.
5. Для удаления излишков масла промокните продукт бумажным полотенцем или плотной бумажной салфеткой, прежде чем подавать блюдо к столу.

*В целях предосторожности при жарке во фритюре используйте кухонные рукавицы.*

*Используйте в качестве фритюра только рафинированное растительное масло.*

*Сильный продолжительный или многократный нагрев масла способствует его окислению. Не используйте одно и то же масло для повторного приготовления продуктов во фритюре.*

*При приготовлении во фритюре продукты частично впитывают масло. Имейте это в виду, если придерживаетесь определенной диеты или имеете противопоказания к употреблению жирной пищи.*



*Воспользуйтесь книгой «120 рецептов» от наших профессиональных поваров либо специальной таблицей рекомендованных температур для приготовления различных блюд (стр. 31).*

**Программа «РИС/КРУПЫ»**

Рекомендуется для варки риса и рассыпчатых каш из разных видов круп, а также для приготовления гарниров. Время работы по умолчанию составляет 35 минут. Диапазон установки времени приготовления – от 5 минут до 4 часов с шагом установки в 1 минуту.

**Программа «ТОМЛЕНИЕ»**

Рекомендуется для приготовления топленого молока, тушенки, рульки, холодца, заливного. Время работы по умолчанию составляет 3 часа. Диапазон установки времени приготовления – от 10 минут до 15 часов с шагом установки в 10 минут для интервала до 1 часа и в 30 минут – для интервала более 1 часа.

**Программа «ПЛОВ»**

Рекомендуется для приготовления плова с мясом, рыбой или овощами. Время работы по умолчанию составляет 1 час. Диапазон установки времени приготовления – от 10 минут до 2 часов с шагом установки в 5 минут.

**Программа «ЖАРКА МЯСА»**

Рекомендуется для жарки мяса и мясных продуктов. Время работы по умолчанию составляет 15 минут. Диапазон установки времени приготовления – от 5 минут до 2 часов с шагом установки в 1 минуту. Функция «Отсрочка старта» в данной программе недоступна.



*Чтобы ингредиенты не пригорали, следуйте указаниям книги рецептов, периодически помешивайте содержимое чаши. Допускается приготовление с открытой крышкой мультиварки.*

**Программа «ЖАРКА РЫБЫ»**

Рекомендуется для жарки рыбы и морепродуктов. Время работы по умолчанию составляет 12 минут. Диапазон установки времени приготовления – от 5 минут до 2 часов с шагом установки в 1 минуту. Функция «Отсрочка старта» в данной программе недоступна.



*Чтобы ингредиенты не пригорали, следуйте указаниям книги рецептов, периодически помешивайте содержимое чаши. Допускается приготовление с открытой крышкой мультиварки.*

**Программа «ЖАРКА ОВОЩЕЙ»**

Рекомендуется для жарки овощей. Время работы по умолчанию составляет 18 минут. Диапазон установки времени приготовления – от 5 минут до 2 часов с шагом установки в 1 минуту. Функция «Отсрочка старта» в данной программе недоступна.



*Чтобы ингредиенты не пригорали, следуйте указаниям книги рецептов, периодически помешивайте содержимое чаши. Допускается приготовление с открытой крышкой мультиварки.*

### **Программа «ТУШЕНИЕ МЯСА»**

Рекомендуется для тушения мяса и мясных продуктов, а также для приготовления холодцов и других блюд, требующих длительной тепловой обработки. Время работы по умолчанию составляет 1 час. Диапазон установки времени приготовления – от 10 минут до 12 часов с шагом установки в 5 минут.

### **Программа «ТУШЕНИЕ РЫБЫ»**

Рекомендуется для тушения рыбы и морепродуктов. Время работы по умолчанию составляет 35 минут. Диапазон установки времени приготовления – от 10 минут до 12 часов с шагом установки в 5 минут.

### **Программа «ТУШЕНИЕ ОВОЩЕЙ»**

Рекомендуется для тушения овощей. Время работы по умолчанию составляет 40 минут. Диапазон установки времени приготовления – от 10 минут до 12 часов с шагом установки в 5 минут.

### **Программа «ПАСТА»**

Рекомендуется для приготовления макаронных изделий, пельменей, хинкали и т. п., отваривания яиц и сосисок. Время работы по умолчанию составляет 8 минут. Диапазон установки времени приготовления – от 2 минут до 1 часа с шагом установки в 1 минуту.

Функция «Отсрочка старта» в данной программе недоступна. После закипания воды через равные промежутки времени будет раздаваться звуковой сигнал. Откройте крышку прибора, загрузите ингредиенты и закройте крышку.



*При приготовлении некоторых продуктов (например, макарон, пельменей и др.) образуется пена. Для предотвращения ее возможного вытекания из чаши можно открыть крышку через несколько минут после загрузки продуктов в кипящую воду.*

### Программа «МОЛОЧНАЯ КАША»

Предназначена для приготовления каш с использованием пастеризованного молока малой жирности. Время работы по умолчанию составляет 35 минут. Диапазон установки времени приготовления – от 5 минут до 4 часов с шагом установки в 1 минуту.

#### Рекомендации по приготовлению молочных каш в мультиварке

Чтобы избежать выкипания молока и получить необходимый результат, рекомендуется перед приготовлением выполнять следующие действия:

- тщательно промывать все цельнозерновые крупы (рис, греча, пшено и т. п.), пока вода не станет чистой;
- перед приготовлением смазывать чашу мультиварки сливочным маслом;
- строго соблюдать пропорции, отмеряя ингредиенты согласно указаниям из книги рецептов (уменьшать или увеличивать количество ингредиентов строго пропорционально);
- при использовании цельного молока разбавлять его питьевой водой в пропорции 1:1.



*Свойства молока и круп, в зависимости от места происхождения и производителя, могут различаться, что иногда сказывается на результатах приготовления.*

*Если желаемый результат в программе «МОЛОЧНАЯ КАША» не был достигнут, воспользуйтесь универсальной программой «МУЛЬТИПОВАР». Оптимальная температура приготовления молочной каши составляет 95°C. Количество ингредиентов и время приготовления устанавливайте согласно рецепту.*

### Программа «СУП»

Рекомендуется для приготовления различных первых блюд (суп, борщ, рассольник, уха, щи, солянка и т. д.), а также компотов и напитков. Время работы по умолчанию составляет 1 час. Диапазон установки времени приготовления – от 10 минут до 8 часов с шагом установки в 5 минут.

### Программа «ЙОГУРТ»

Рекомендуется для приготовления йогуртов и расстойки теста. Время работы по умолчанию составляет 8 часов. Диапазон установки времени приготовления – от 10 минут до 12 часов с шагом установки в 5 минут.

Функция автоподогрева в данной программе недоступна.



*Для приготовления йогуртов вы можете использовать специальный комплект баночек для йогурта REDMOND RAM-G1 (приобретается отдельно).*

### Программа «ВЫПЕЧКА»

Рекомендуется для приготовления выпечки (кексов, бисквитов, пирогов). Время работы по умолчанию составляет 45 минут. Диапазон установки времени приготовления — от 10 минут до 8 часов с шагом установки в 5 минут.



*Готовность бисквита можно проверить, воткнув в него деревянную палочку (зубочистку). Если ее вынуть и на ней не останется налипшего теста — бисквит готов.*

*При приготовлении хлеба рекомендуется отключать функцию автоматического подогрева блюда на всех этапах приготовления.*

### Программа «МЯСО НА ПАРУ»

Рекомендуется для приготовления на пару мяса и мясных продуктов, диетических блюд, мант, блюд для детского питания. Время работы по умолчанию составляет 40 минут. Диапазон установки времени приготовления — от 5 минут до 2 часов с шагом установки в 5 минут.

Для приготовления в данной программе используйте специальный контейнер с регулируемым объемом (входит в комплект).

1. Налейте в чашу 600-1000 мл воды. Вставьте внутреннюю чашу контейнера для приготовления на пару во внешний обод так, чтобы выступы по краям чаши вошли в пазы. На внутренней стороне обода предусмотрено 2 набора пазов для регулировки высоты и, соответственно, объема контейнера. Установите контейнер в чашу.
2. Следуйте указаниям «Общего порядка действий при использовании автоматических программ» (стр. 17).



*Если вы не используете автоматические настройки времени в данной программе, воспользуйтесь таблицей рекомендованного времени приготовления на пару для различных продуктов (стр. 30).*

### Программа «РЫБА НА ПАРУ»

Рекомендуется для приготовления на пару рыбы и морепродуктов, диетических блюд и блюд для детского питания. Время работы по умолчанию составляет 25 минут. Диапазон установки времени приготовления — от 5 минут до 2 часов с шагом установки в 5 минут.

Для приготовления в данной программе используйте специальный контейнер с регулируемым объемом (входит в комплект).

1. Налейте в чашу 600-1000 мл воды. Вставьте внутреннюю чашу контейнера для приготовления на пару во внешний обод так, чтобы выступы по краям чаши вошли в пазы. На внутренней стороне обода предусмотрено 2 набора пазов для регулировки высоты и, соответственно, объема контейнера. Установите контейнер в чашу.
2. Следуйте указаниям «Общего порядка действий при использовании автоматических программ» (стр. 17).



*Если вы не используете автоматические настройки времени в данной программе, воспользуйтесь таблицей рекомендованного времени приготовления на пару для различных продуктов (стр. 30).*

### Программа «ОВОЩИ НА ПАРУ»

Рекомендуется для приготовления на пару овощей, диетических и вегетарианских блюд, детского питания. Время работы по умолчанию составляет 30 минут. Диапазон установки времени приготовления — от 5 минут до 2 часов с шагом установки в 5 минут.

Для приготовления в данной программе используйте специальный контейнер с регулируемым объемом (входит в комплект).

1. Налейте в чашу 600-1000 мл воды. Вставьте внутреннюю чашу контейнера для приготовления на пару во внешний обод так, чтобы выступы по краям чаши вошли в пазы. На внутренней стороне обода предусмотрено 2 набора пазов для регулировки высоты и, соответственно, объема контейнера. Установите контейнер в чашу.
2. Следуйте указаниям «Общего порядка действий при использовании автоматических программ» (стр. 17).



*Если вы не используете автоматические настройки времени в данной программе, воспользуйтесь таблицей рекомендованного времени приготовления на пару для различных продуктов (стр. 30).*

### Программа «ВАРКА/БОБОВЫЕ»

Рекомендуется для варки овощей и бобовых. Время работы по умолчанию составляет 40 минут. Диапазон установки времени приготовления — от 5 минут до 8 часов с шагом установки в 5 минут.

### Программа «РАЗОГРЕВ»

Рекомендуется для разогрева готовых продуктов. Программа разогревает блюдо до 70-75°C и поддерживает его в горячем состоянии в течение 24 часов. При необходимости разогрев можно остановить вручную.

Функция «Отсрочка старта» в данной программе недоступна.

1. Выложите готовое блюдо в чашу. Вставьте чашу в корпус прибора, убедитесь, что она плотно соприкасается с нагревательным элементом.
2. Закройте крышку мультиварки до щелчка. Подключите прибор к электросети.
3. Нажмите и удерживайте кнопку **«Отмена/Разогрев»** до звукового сигнала. Загорится индикатор кнопки, начнется процесс разогрева и прямой отсчет времени.
4. По завершении работы программы прозвучит сигнал. Прибор перейдет в режим ожидания.
5. Чтобы прервать процесс разогрева нажмите и удерживайте кнопку **«Отмена/Разогрев»** до звукового сигнала. Индикатор кнопки погаснет.



*Программа «РАЗОГРЕВ» может сохранять продукт в горячем состоянии до 24 часов, однако мы не рекомендуем оставлять блюдо разогретым более чем на два-три часа, так как иногда это может привести к изменению его вкусовых качеств.*

### III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Расстойка теста
- Приготовление фондю
- Приготовление во фритюре
- Приготовление творога, сыра

### IV. УХОД ЗА МУЛЬТИВАРКОЙ

#### Общие правила и рекомендации

- Перед первым использованием прибора, а также для удаления запаха пищи в мультиварке после приготовления рекомендуем обработать в ней в течение 15 минут половину лимона в программе «МЯСО НА ПАРУ».
- Не следует оставлять в закрытой мультиварке чашу с приготовленной пищей или наполненную водой больше чем на 24 часа. Чашу с готовым блюдом вы можете хранить в холодильнике и при необходимости разогреть пищу в мультиварке, используя программу «РАЗОГРЕВ» (стр. 23).
- Если вы не используете прибор длительное время, следите за тем, чтобы он был отключен от электросети. Рабочая камера, включая нагревательный диск, чаша, внутренняя крышка и паровой клапан должны быть чистыми и сухими.
- Прежде чем приступать к очистке изделия, убедитесь, что оно отключено от электросети и полностью остыло. Для очистки используйте мягкую ткань и деликатные средства для мытья посуды.

**STOP**

*ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок (если это специально не оговорено в данном руководстве), абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.*

*ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!*

Корпус изделия можно очищать по мере загрязнения, чашу – после каждого использования. Внутреннюю алюминиевую крышку и съемный паровой клапан желательно очищать после каждого использования прибора. Конденсат, образующийся в процессе приготовления пищи в мультиварке, удаляйте после каждого использования устройства. Внутренние поверхности рабочей камеры очищайте по необходимости.

#### Очистка корпуса

Очищайте корпус изделия мягкой влажной кухонной салфеткой или губкой. Возможно применение деликатного чистящего средства. Во избежание возможных подтеков от воды и разводов на корпусе рекомендуем протереть его поверхность насухо.



### Очистка чаши

Вы можете очищать чашу как вручную, используя мягкую губку и средство для мытья посуды, так и в посудомоечной машине (в соответствии с рекомендациями ее производителя).


При сильном загрязнении залейте чашу теплой водой и оставьте на некоторое время отмокать, после чего произведите очистку. Обязательно протрите внешнюю поверхность чаши насухо, прежде чем установить ее в корпус мультиварки.



*При регулярной эксплуатации чаши возможно полное или частичное изменение цвета ее внутреннего антипригарного покрытия. Само по себе это не является признаком дефекта чаши.*

### Очистка внутренней алюминиевой крышки

1. Откройте крышку мультиварки.
2. Одновременно нажмите к центру два пластмассовых фиксатора на внутренней крышке.
3. Не прилагая усилия, потяните верхнюю часть внутренней крышки на себя и вниз, чтобы она отсоединилась от основной крышки.
4. Протрите поверхности обеих крышек влажной кухонной салфеткой или губкой. При необходимости вымойте снятую крышку под струей воды, используя средство для мытья посуды. Использование посудомоечной машины в данном случае нежелательно.
5. Вытрите обе крышки насухо.
6. Вставьте алюминиевую крышку выступами в нижние пазы, совместите ее с основной крышкой и слегка нажмите на фиксаторы до щелчка.



### Очистка съемного парового клапана

Паровой клапан установлен в специальном гнезде на верхней крышке прибора и состоит из внешнего и внутреннего кожухов.

1. Аккуратно потяните внешний кожух за выступ в углублении крышки вверх и на себя, как показано на рисунке А.
2. Переверните клапан, откройте пластиковую защелку на внутренней стороне в направлении стрелки и снимите внутренний кожух (рисунки Б и В).
3. Промойте обе части клапана.
4. Проведите сборку в обратном порядке: установите кожух на место, совместив выступы на основной части клапана с соответствующими пазами кожуха. Закройте защелку. Плотно установите паровой клапан в гнездо на крышке прибора отверстиями в противоположную от панели управления сторону.



**ВНИМАНИЕ!** Во избежание разрыва резинки клапана не скручивайте и не вытягивайте ее при очистке и установке.

## Удаление конденсата

В данной модели конденсат скапливается в специальной полости на корпусе прибора вокруг чаши. Удаляйте конденсат после каждого использования с помощью кухонной салфетки, предварительно дав прибору остыть.

## Очистка рабочей камеры

При строгом соблюдении указаний данного руководства вероятность попадания жидкости, частичек пищи или мусора внутрь рабочей камеры прибора минимальна.

Если существенное загрязнение все же произошло, это может привести к некорректной работе прибора. В этом случае необходимо произвести очистку поверхностей рабочей камеры.



*Прежде чем очищать рабочую камеру мультиварки, убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл!*

Боковые стенки рабочей камеры, поверхность нагревательного диска и кожух центрального термодатчика (расположен в середине нагревательного диска) можно очистить влажной (не мокрой!) губкой или салфеткой. Если вы применяете моющее средство, необходимо тщательно удалить его остатки, чтобы исключить появление нежелательного запаха при последующем приготовлении пищи.

При попадании инородных тел в углубление вокруг центрального термодатчика аккуратно удалите их пинцетом, не надавливая на кожух датчика.

При загрязнении поверхности нагревательного диска допустимо использовать губку средней жесткости или синтетическую щетку.



*При регулярной эксплуатации прибора со временем возможно полное или частичное изменение цвета (потемнение) нагревательного диска. Само по себе это не является признаком неисправности устройства и не влияет на правильность его работы.*

## V. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

### Ошибки при приготовлении и способы их устранения

В представленной ниже таблице собраны типичные ошибки, допускаемые при приготовлении пищи в мультиварках, рассмотрены возможные причины и пути решения.

#### БЛЮДО НЕ ПРИГОТОВИЛОСЬ ДО КОНЦА

| Возможные причины   |   | Способы решения   |
|---|---|---|
| Вы забыли закрыть крышку прибора или закрыли ее неплотно, поэтому температура приготовления была недостаточно высока.   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Во время приготовления не открывайте крышку мультиварки без необходимости.</li> <li>Закрывайте крышку до щелчка. Убедитесь, что ничего не мешает плотному закрытию крышки прибора и уплотнительная резинка на внутренней крышке не деформирована.</li> </ul>   |
| Чаша и нагревательный элемент плохо контактируют, поэтому температура приготовления была недостаточно высока.   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Чаша должна быть установлена в корпус прибора ровно, плотно прилегая дном к нагревательному диску.</li> <li>Убедитесь, что в рабочей камере мультиварки нет посторонних предметов. Не допускайте загрязнений нагревательного диска.</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Неудачный подбор ингредиентов блюда. Данные ингредиенты не подходят для приготовления выбранным вами способом или вы выбрали неверную программу приготовления.</li> <li>Ингредиенты нарезаны слишком крупно, нарушены общие пропорции закладки продуктов.</li> <li>Вы неверно установили (не рассчитали) время приготовления.</li> <li>Выбранный вами вариант рецепта не пригоден для приготовления в данной мультиварке.</li> </ul> |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Желательно использовать проверенные (адаптированные для данной модели прибора) рецепты. Используйте рецепты, которым можете действительно доверять.</li> <li>Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать выбранному рецепту.</li> </ul> |
| <b>При приготовлении на пару:</b> в чаше слишком мало воды, чтобы обеспечить достаточную плотность пара.  |   | Наливайте в чашу воду обязательно в рекомендуемом рецептом объеме. Если вы сомневаетесь, проверьте уровень воды в процессе приготовления.   |
| <b>При жарке:</b>   | Вы залили в чашу слишком много растительного масла. | <ul style="list-style-type: none"> <li>При обычной жарке достаточно, чтобы масло покрывало дно чаши тонким слоем.</li> <li>При жарке во фритюре следуйте указаниям соответствующего рецепта.</li> </ul>   |
|   | Избыток влаги в чаше.                               | Не закрывайте крышку мультиварки при жарке, если это не прописано в рецепте. Свежезамороженные продукты перед жаркой обязательно разморозьте и слейте с них воду.   |

| Возможные причины   |  | Способы решения  |
|---|--|--|
| При варке: выкипание бульона при варке продуктов с повышенной кислотностью. |  | Некоторые продукты требуют специальной обработки перед варкой: промывки, пассерования и т. п. Следуйте рекомендациям выбранного вами рецепта.  |
| При выпечке (тесто не пропеклось):  | В процессе расстойки тесто пристало к внутренней крышке и перекрыло клапан выпуска пара. | Закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме.  |
|   | Вы заложили в чашу слишком много теста.  | Извлеките выпечку из чаши, переверните и снова поместите в чашу, после чего продолжите приготовление до готовности. В дальнейшем при выпечке закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме. |

### Продукт переварился

|   |  |
|---|--|
| Вы ошиблись в выборе типа продукта или при установке (расчете) времени приготовления. Слишком малые размеры ингредиентов. | Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать его рекомендациям. |
| После приготовления готовое блюдо слишком долго стояло на автоподогреве.  | Длительное использование функции автоподогрева нежелательно. Если в вашей модели мультиварки предусмотрено предварительное отключение данной функции, вы можете использовать эту возможность.                                |

### При варке продукт выкипает

|  |  |
|--|--|
| При варке молочной каши выкипает молоко.   | Качество и свойства молока могут зависеть от места и условий его производства. Рекомендуем использовать только ультрапастеризованное молоко с жирностью до 2,5%. При необходимости молоко можно немного разбавить питьевой водой (стр. 21).  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ингредиенты перед варкой были не обработаны либо обработаны неправильно (плохо промыты и т. д.).</li> <li>• Не соблюдены пропорции ингредиентов или неверно выбран тип продукта.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям.</li> <li>• Цельнозерновые крупы, мясо, рыбу и морепродукты всегда тщательно промывайте до чистой воды.</li> </ul> |

### Блюдо пригорает

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Чаша была плохо очищена после предыдущего приготовления пищи.</li> <li>• Антипригарное покрытие чаши повреждено.</li> </ul> | Прежде чем начать готовить, убедитесь, что чаша хорошо вымыта и антипригарное покрытие не имеет повреждений. |
| Общий объем закладки продукта меньше рекомендуемого в рецепте.   | Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту.                               |

|   |   |
|---|---|
| Вы установили слишком большое время приготовления.  | Сократите время приготовления или следуйте указаниям рецепта, адаптированного для данной модели прибора.  |
| <b>При жарке:</b> вы забыли налить в чашу масло; не перемешивали или поздно переворачивали приготавливаемые продукты. | При обычной жарке налейте в чашу немного растительного масла – так, чтобы оно покрывало дно чаши тонким слоем. Для равномерной обжарки продукты в чаше следует периодически помешивать или переворачивать через определенное время. |
| <b>При тушении:</b> в чаше недостаточно влаги.  | Добавляйте в чашу больше жидкости. Во время приготовления не открывайте крышку мультиварки без необходимости.   |
| <b>При варке:</b> в чаше слишком мало жидкости (не соблюдены пропорции ингредиентов).                                 | Соблюдайте правильное соотношение жидкости и твердых ингредиентов.  |
| <b>При выпечке:</b> вы не смазали внутреннюю поверхность чаши маслом перед приготовлением.                            | Перед закладкой теста смазывайте дно и стенки чаши сливочным или растительным маслом (не следует наливать масло в чашу!).   |

*В ряде моделей мультиварок REDMOND в программе «ТУШЕНИЕ» и «СУП» при недостатке в чаше жидкости срабатывает система защиты от перегрева прибора. В этом случае программа приготовления останавливается и мультиварка переходит в режим автоподогрева.*

#### ПРОДУКТ ПОТЕРЯЛ ФОРМУ НАРЕЗКИ

|  |  |
|--|--|
| Вы слишком часто перемешивали продукт в чаше.      | При обычной жарке перемешивайте блюдо не чаще чем через каждые 5-7 минут.                                |
| Вы установили слишком большое время приготовления. | Сократите время приготовления или следуйте указаниям рецепта, адаптированного для данной модели прибора. |

#### ВЫПЕЧКА ПОЛУЧИЛАСЬ ВЛАЖНОЙ

|  |   |
|--|---|
| Были использованы неподходящие ингредиенты, дающие излишек влаги (сочные овощи или фрукты, замороженные ягоды, сметана и т. п.). | Выбирайте ингредиенты в соответствии с рецептом выпечки. Старайтесь не выбирать в качестве ингредиентов продукты, содержащие слишком много влаги или используйте их по возможности в минимальных количествах. |
| Вы передержали готовую выпечку в закрытой мультиварке.   | Старайтесь вынимать выпечку из мультиварки сразу по приготовлении. При необходимости можете оставить продукт в мультиварке на небольшой срок при включенном автоподогреве.                                    |

**ВЫПЕЧКА НЕ ПОДНЯЛАСЬ**

|  |  |
|--|--|
| Яйца с сахаром были плохо взбиты.  | Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, порции закладки должны соответствовать его рекомендациям. |
| Тесто долго простояло с разрыхлителем.                                     |  |
| Вы не просеяли муку или плохо вымесили тесто.                              |  |
| Допущены ошибки при закладке ингредиентов.                                 |  |
| Выбранный вами рецепт не подходит для выпечки в данной модели мультиварки. |  |

**Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару**

|    | Продукт   | Вес, г / Кол-во, шт.      | Количество воды, мл | Время приготовления, мин |
|----|---|---------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1  | Филе свинины/говядины (кубиками 1,5 x 1,5 см)   | 500                       | 500                 | 20 мин / 30 мин          |
| 2  | Филе баранины (кубиками 1,5 x 1,5 см)           | 500                       | 500                 | 25 мин                   |
| 3  | Филе курицы (кубиками 1,5 x 1,5 см)             | 500                       | 500                 | 15 мин                   |
| 4  | Фрикадельки/котлеты                             | 180 (6 шт.) / 450 (3 шт.) | 500                 | 10 мин / 15 мин          |
| 5  | Рыба (филе)                                     | 500                       | 500                 | 10 мин                   |
| 6  | Креветки салатные, очищенные, варено-мороженные | 500                       | 500                 | 5 мин                    |
| 7  | Манты/хинкали                                   | 4 шт.                     | 500                 | 15 мин                   |
| 8  | Картофель (кубиками 1,5 x 1,5 см)               | 500                       | 500                 | 15 мин                   |
| 9  | Морковь (кубиками 1,5 x 1,5 см)                 | 500                       | 500                 | 35 мин                   |
| 10 | Свекла (кубиками 1,5 x 1,5 см)                  | 500                       | 1500                | 1 час 10 мин             |
| 11 | Овощи свежемороженные                           | 500                       | 500                 | 10 мин                   |
| 12 | Яйцо на пару                                    | 3 шт.                     | 500                 | 10 мин                   |



*Следует учитывать, что это общие рекомендации. Реальное время может отличаться от приведенных значений в зависимости от качества конкретного продукта, а также от ваших вкусовых предпочтений.*

**Рекомендации по использованию настроек температуры в программе «МУЛЬТИПОВАР»**

| Рабочая температура | Рекомендации по использованию (также смотрите книгу рецептов)                |
|---------------------|--|
| 35°C                | расстойка теста, приготовление уксуса  |
| 40°C                | приготовление йогуртов   |
| 45°C                | закваска   |
| 50°C                | брожение   |
| 55°C                | приготовление помадки  |
| 60°C                | приготовление зеленого чая или детского питания                              |
| 65°C                | варка мяса в вакуумной упаковке  |
| 70°C                | приготовление пунша  |
| 75°C                | пастеризация, приготовление белого чая                                       |
| 80°C                | приготовление глинтвейна   |
| 85°C                | приготовление творога либо блюд, требующих длительного времени приготовления |
| 90°C                | приготовление красного чая   |
| 95°C                | приготовление молочных каш   |
| 100°C               | приготовление безе или варенья   |
| 105°C               | приготовление холодца  |
| 110°C               | стерилизация   |
| 115°C               | приготовление сахарного сиропа   |
| 120°C               | приготовление рульки   |
| 125°C               | приготовление тушеного мяса  |
| 130°C               | приготовление запеканок  |
| 135°C               | обжаривание готовых блюд для придания им хрустящей корочки                   |

| <b>Рабочая температура</b> | <b>Рекомендации по использованию (также смотрите книгу рецептов)</b> |
|----------------------------|--|
| 140°C                      | копчение   |
| 145°C                      | запекание овощей и рыбы (в фольге)                                   |
| 150°C                      | запекание мяса (в фольге)  |
| 155°C                      | выпечка изделий из дрожжевого теста                                  |
| 160°C                      | жарка птицы  |
| 165°C                      | жарка стейков  |
| 170°C                      | жарка в кляре, приготовление наггетсов и картофеля фри               |



## Сводная таблица программ приготовления (заводские установки)

| Программа     | Рекомендации по использованию  | Время приготовления по умолчанию | Диапазон времени приготовления / Шаг установки     | Отсрочка старта, час | Ожидание выхода на рабочие параметры | Автоподогрев* |
|---------------|--|----------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------------|
| ВАРКА/БОБОВЫЕ | Варка овощей и бобовых   | 40 мин                           | 5 мин – 8 часов / 5 мин                            | +                    | -                                    | +             |
| ВЫПЕЧКА       | Выпечка кексов, бисквитов, запеканок, пирогов из дрожжевого и слоеного теста                               | 45 мин                           | 10 мин – 8 часов / 5 мин                           | +                    | -                                    | +             |
| ЖАРКА         | МЯСО   | Жарка мяса                       | 5 мин – 2 часа / 1 мин                             | -                    | -                                    | +             |
|               | РЫБА   | Жарка рыбы                       |  |                      |                                      |               |
|               | ОВОЩИ  | Жарка овощей                     |  |                      |                                      |               |
| ЙОГУРТ        | Приготовление различных видов йогурта  | 8 часов                          | 10 минут – 12 часов / 5 мин                        | +                    | -                                    | -             |
| МОЛОЧНАЯ КАША | Приготовление каш на молоке  | 35 мин                           | 5 мин – 4 часа / 1 мин                             | +                    | -                                    | +             |
| МУЛЬТИПОВАР   | Приготовление различных блюд с возможностью установки температуры от 35 до 170°C с шагом в 5°C             | 30 мин                           | 2 мин – 1 час / 1 мин<br>1 час – 15 часов / 10 мин | +                    | -                                    | +             |
| ПАР           | МЯСО   | Приготовление на пару мяса       | 5 мин – 2 часа / 5 мин                             | +                    | +                                    | +             |
|               | РЫБА   | Приготовление на пару рыбы       |  |                      |                                      |               |
|               | ОВОЩИ  | Приготовление на пару овощей     |  |                      |                                      |               |
| ПАСТА         | Приготовление макаронных изделий из разных сортов пшеницы; варка сосисок,пельменей и других полуфабрикатов | 8 мин                            | 2 мин – 1 час / 1 мин                              | -                    | +                                    | +             |
| ПЛОВ          | Приготовление различных видов плова (с мясом, рыбой, птицей, овощами)                                      | 1 час                            | 10 мин – 2 часа / 5 мин                            | +                    | -                                    | +             |
| РИС/КРУПЫ     | Приготовление различных круп и гарниров. Варка рассыпчатых каш на воде                                     | 35 мин                           | 5 мин – 4 часа / 1 мин                             | +                    | -                                    | +             |

| Программа |       | Рекомендации по использованию                                       | Время приготовления по умолчанию | Диапазон времени приготовления / Шаг установки       | Отсрочка старта, час | Ожидание выхода на рабочие параметры | Автоподогрев* |
|-----------|-------|---|----------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------------|
| СУП       |       | Приготовление бульонов, заправочных, овощных и холодных супов       | 1 час                            | 10 мин – 8 часов / 5 мин                             | +                    | -                                    | +             |
| ТОПЛЕНИЕ  |       | Приготовление топленого молока, тушенки, рульки, холодца, заливного | 3 часа                           | 10 мин – 1 час / 10 мин<br>1 час – 15 часов / 30 мин | +                    | -                                    | +             |
| ТУШЕНИЕ   | МЯСО  | Тушение мяса  | 1 час                            | 10 мин – 12 часов / 5 мин                            | +                    | -                                    | +             |
|           | РЫБА  | Тушение рыбы  | 35 мин                           |  |                      |                                      |               |
|           | ОВОЩИ | Тушение овощей  | 40 мин                           |  |                      |                                      |               |



В программе «МУЛЬТИПОВАР» функция автоподогрева доступна при установке температуры от 75 до 170°C.

## VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Дополнительные аксессуары не входят в комплект поставки мультиварки REDMOND SkyCooker RMC-M800S. Приобрести их, а также узнать о новинках продукции REDMOND можно на сайте [www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro) или в магазинах официальных дилеров.

### **RAM-CL1 – щипцы для чаши**

Предназначаются для удобного извлечения чаши из мультиварки. Возможно использование с мультиварками других брендов.

### **RAM-G1 – комплект баночек для йогурта с маркерами на крышках (4 шт.)**

Предназначен для приготовления различных йогуртов. Банки имеют маркеры даты, позволяющие контролировать срок годности продукта. Возможно использование с мультиварками других брендов.

### **RHP-M02 – ветчинница**

Устройство для приготовления ветчины, колбас, рулетов и других деликатесов из мяса, птицы или рыбы с добавлением различных специй и наполнителей. Принцип приготовления основан на температурной обработке продуктов при одновременном их сжатии внутри пресс-формы. Ветчинница изготовлена из высококачественной нержавеющей стали и имеет регулируемый рабочий объем (максимальный – 1,4 л).

## VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Внимание! В случае возникновения какого-либо сбоя в работе приложения **Ready for Sky** обращение в сервисный центр не обязательно. Просто позвоните в службу технической поддержки REDMOND по телефону 8-800-200-77-41 (звонок по России бесплатный) и получите консультацию и помощь наших специалистов по устранению ошибки и/или сбоя в работе приложения **Ready for Sky**. Ваши предложения и замечания по работе приложения будут учтены при очередном обновлении.

| Сообщение об ошибке на дисплее | Возможные неисправности                   | Устранение ошибки   |
|--------------------------------|---|---|
| E1 – E5                        | Нарушение в работе температурных датчиков | Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Плотно закройте крышку, включите прибор в электросеть снова. Если при повторном включении проблема не устраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр |

| Неисправность   | Возможная причина   | Устранение неисправности  |
|---|---|---|
| Не включается   | Нет питания от электросети  | Проверьте напряжение в электросети  |
| Блюдо готовится слишком долго   | Перебои с питанием от электросети   | Проверьте напряжение в электросети  |
|   | Между чашей и нагревательным элементом попал посторонний предмет  | Удалите посторонний предмет   |
|   | Чаша в корпусе мультиварки установлена неровно  | Установите чашу ровно, без перекосов  |
| Попытка синхронизации или передачи данных с прибора на мобильное устройство не удалась (на дисплее появилось сообщение об ошибке) | Нагревательный элемент загрязнен.   | Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Очистите нагревательный элемент                                |
|   | Отключена функция Bluetooth на мобильном устройстве   | Включите функцию Bluetooth на мобильном устройстве  |
|   | Приложение <b>Ready for Sky</b> на мобильном устройстве неактивно   | Откройте приложение <b>Ready for Sky</b> на мобильном устройстве  |
|   | Мультиварка и мобильное устройство находятся слишком далеко друг от друга или радиосигнал встречает препятствие | Убедитесь, что дистанция между устройствами не превышает 10 метров и нет препятствий для прохождения радиосигнала |

## VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с инструкцией по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, резиновые уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 5 лет со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данной инструкцией и применимыми техническими стандартами.

*Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.*



EAC

© REDMOND. Все права защищены. 2015

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

The **Bluetooth** word mark and logos are registered trademarks owned by **Bluetooth SIG, Inc.**

**Bluetooth** является зарегистрированным товарным знаком компании **Bluetooth SIG, Inc.**

**App Store** is a service mark of **Apple Inc.**, registered in the U.S. and other countries.

**App Store** является знаком обслуживания **Apple Inc.**, зарегистрированным в США и других странах.

**Google Play** is a registered trademark of **Google Inc.**

**Google Play** является зарегистрированным товарным знаком компании **Google Inc.**

Produced by Redmond Industrial Group LLC  
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A,  
Albany, New York, 12210, United States  
[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)  
Made in China

RMC-M800S-UM-3