

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Бодиборд - снаряжение для зимнего вида спорта.
- Бодиборд предназначен только для использования на снежных склонах.
или в специально отведенных местах для катания на воздушных санках.
- Детям в возрасте до 12 лет следует использовать бодиборд только в сопровождении взрослых.
- Не используйте бодиборд для водных видов спорта (опасно – так как имеет только одну воздушную камеру).
- Не накачивайте бодиборд слишком сильно и используйте только ручной насос.
- Не допускайте попадания воды внутрь бодиборда.
- Прямое воздействие солнечного света может привести к избыточному давлению бодиборда и причинить серьёзный ущерб.
- Полностью накаченный бодиборд нельзя брать с собой, резко меняя холодную температуру на горячую (например - склон/ выход к ресторану или лыжной комнате).
- Избегайте контакта с острыми или режущими предметами, такими как ножи, острые скалы и камни.
- Серьезный ущерб также может быть причинен бодиборду под воздействием горячих предметов с температурой выше 40 градусов.
- Очищайте бодиборд только обычной пресной водой. Не используйте моющее средство.
- Всегда позволяйте бодиборду высохнуть перед хранением, и не держите его сложенным очень долгое время.
- Носите прочную зимнюю обувь или сапоги, защитную одежду при использовании бодиборда.
- Всегда аккуратно съезжайте со склона и приспосабливайте вашу скорость к положению. Убедитесь, что Вы полностью контролируете бодиборд.
- Не цепляйте бодиборд за любые моторизованные транспортные средства.
- Максимальная нагрузка составляет 80 кг.
- Использование бодиборда полностью Ваша ответственность.

С уважением,

Компания Micro Mobility